



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Gras- und Strauchschere

GC-CG 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410370

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825614213

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GC-CG 18 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns. Ein robustes Metall-Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Im Lieferumfang enthalten sind ein Grasschneideblatt sowie ein Strauchscherenmesser. Ein System zum werkzeuglosen Messerwechsel verwandelt die Akku-Schere schnell und unkompliziert von einer Gras- zu einer Strauchschere. Der Sicherheitsschalter schützt den Anwender vor einer unbeabsichtigten Aktivierung. Die GC-CG 18 Li ist mit einem Softgrip für einen festen und gleichzeitig bequemen Halt ausgerüstet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Metall-Getriebe - lange Lebensdauer
- Grasschneideblatt zur Pflege von Rasenkanten
- Strauchscherenmesser zu Pflege von Hecken/Büschen und Buchsbäumen
- Werkzeugloser Messerwechsel - einfach und schnell
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Softgrip - ermöglicht optimalen Grip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm
- Schnittlänge Strauchschneidemesser 200 mm
- Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm
- Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.67
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.35 kg
- Maße Einzelverpackung 355 x 115 x 120 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 8.7 kg
- Maße Exportkarton 370 x 360 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 4320 | 9216 | 10368



Als Sonderzubehör erhältlich

	Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory		2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512083 EAN-Code: 4006825638509 Einhell Accessory
	18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Akku Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory		18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory
	18V 2,0Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511395 EAN-Code: 4006825610369 Einhell Accessory		Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102 EAN-Code: 4006825649536 Einhell Accessory
	18V 2,5Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory		Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228 Einhell Accessory
	18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory		Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory
	Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113 EAN-Code: 4006825655377 Einhell Accessory		2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB Akku Art.-Nr.: 4511524 EAN-Code: 4006825656206 Einhell Accessory
	2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2 Akku Art.-Nr.: 4511489 EAN-Code: 4006825638578 Einhell Accessory		18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory
	18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory		18V 3,0Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511501 EAN-Code: 4006825644197 Einhell Accessory
	18V 4,0Ah Power X-Change 2 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory		18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku Art.-Nr.: 4511341 EAN-Code: 4006825590593 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Trimmen ¹ (Min.)
1.5 Ah	180
2.0 Ah	240
2.5 Ah	300
3.0 Ah	360
4.0 Ah	480
5.2 Ah	650
6.0 Ah	720

Testaufbau:

1) -