

**LCD-Thermometer****1. Normalzeitfunktion**

Anzeige von Zeit, Datum, Wochentag und Temperatur.

**2. Weck- und Schlummerfunktion**

Einstellung von täglichem Alarm und Schlummerfunktion sowie unterschiedliche Melodieauswahl.

**3. Geburtstagserinnerungsfunktion**

Einstellung von Datum des Geburtstags sowie Uhrzeit; Geburtstagslied wird zur voreingestellten Uhrzeit gespielt.

**4. Timerfunktion**

Einstellung des Countdowntimers, Einstellungsbereich von 23:59 bis 00:00, nach Ablauf der eingestellten Zeitvorgabe ertönt Signalton.

**5. Temperaturfunktion**

Automatische Ermittlung der Umgebungstemperatur. Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „SET“, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen.

**6. Musikfunktion**

Drücken Sie im Normalstatus auf die Taste „DOWN“, um die Wiedergabe von Musik zu starten oder zu beenden. 5 Bedientasten: MODUS (MODE), WECKEN (ALARM), EINSTELLEN (SET), NACH OBEN (UP), NACH UNTEN (DOWN)

**Bedienung**

Nach Einlegen der Batterie wird die Normalzeit im Format 12:00 angezeigt und eine Melodie gespielt. Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „MODE“, um in die jeweiligen Funktionsmodi zu gelangen. Die Funktionsmodi sind folgendermaßen angeordnet:

-> Normalzeitmodus -> 12 h/24 h Wechsel -> Weckmodus -> Geburtstagserinnerungsmodus -> Timermodus -> ...

- Drücken Sie im Normalstatus bei aktivierter Weckfunktion die Taste „UP“, um die Schlummerfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „DOWN“, um das Musiksymbol zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktiviertem Musiksymbol werden 7 bekannte Melodien nacheinander gespielt.
- Drücken Sie im Normalstatus die Taste „SET“, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen.
- Drücken Sie im 12 h/24 h-Modus zum Wechseln in ein anderes Stundenformat die Tasten „UP“ oder „DOWN“, um entweder das 12 h- oder das 24 h-Format einzustellen.
- Bei aktivierter Weckfunktion wird das Wecksymbol angezeigt. Im Weckmodus stellen Sie Weckzeit und Melodie ein, indem Sie die Tasten „SET“, „UP“ und „DOWN“ betätigen. Es stehen insgesamt 7 weltberühmte Lieder und 2 verschiedene „Bib“-Töne zur Auswahl. Drücken Sie erneut auf „SET“, um die Einstellungen zu speichern und den Weckmodus zu verlassen.
- Wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist, ertönt das Wecksignal für eine Minute. Bei aktiverter Schlummerfunktion ertönt das Wecksignal alle drei Minuten und insgesamt viermal hintereinander.
- Zum Einstellen der Geburtstagserinnerungsfunktion betätigen Sie im Geburtstagsmodus die Tasten „SET“, „UP“ und „DOWN“, um Uhrzeit und Datum des Geburtstags einzustellen. Betätigen Sie nochmals die Taste „SET“, um die Einstellungen zu speichern und den Geburtstagsmodus zu verlassen. Wenn die voreingestellte Zeit und das angegebene Datum erreicht ist, wird das Geburtstagslied fünf Minuten gespielt.
- Im Timermodus wird das Symbol für den Timer angezeigt. Zum Einstellen des Countdowntimers betätigen Sie die Tasten „SET“, „UP“ und „DOWN“. Einstellungsbereich: 23:59 -> 00:00 Stunden. Wenn die Zeit bei Erreichen von „00:00“ abgelaufen ist, ertönt eine Minute lang ein Klingelsignal, und die Anzeige „00:00“ blinkt ununterbrochen auf.
- In allen Modi wechselt die Uhr automatisch in den Normalstatus zurück, wenn eine Minute lang keine Taste betätigt wird.

**1. Normalzeitfunktion**

Nach Einlegen der Batterie wird die Normalzeit 12:00 angezeigt.

**Einstellen der Uhrzeit**

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“, um entweder das 12 h- oder das 24 h-Format einzustellen. Drücken Sie die Taste „SET“, und stellen Sie mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ Uhrzeit und Datum ein. Die Reihenfolge lautet Stunde, Minute, Jahr, Monat und Tag. -> Stunde -> Minute -> Jahr -> Monat -> Tag -> Zurück -> ...

- Im Zuge der Datumeinstellung erfolgt die Einstellung des Wochentags von Montag (MON) bis Sonntag (SUN) automatisch.
- Der Einstellungsmodus wird automatisch verlassen, wenn Sie mehr als eine Minute lang keine Taste betätigten. Es werden dann wieder die Uhrzeit und das Datum angezeigt, die zuvor eingestellt waren.

**12 h/24 h-Funktion**

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“, um in den 12 h/24 h-Modus zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um von einem ins andere Format zu wechseln.

**2. Weck- und Schlummerfunktion**

Drücken Sie im Normalstatus zweimal auf die Taste „MODE“, bzw. betätigen Sie direkt die Taste „ALARM“, um in den Weckmodus zu gelangen.

**Einstellungen von Weckzeit und Melodie**

Drücken Sie im Weckmodus die Taste „SET“, um die Weckeinstellungen vorzunehmen, und stellen Sie mithilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ jeweils Stunde, Minuten und Musik ein.

-> Stunde -> Minute -> Musik -> Zurück -> Verlassen -> ...

- Wenn nur die Weckfunktion und nicht die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarnton bei Erreichen der eingestellten Zeit lediglich eine Minute lang. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarnton abzustellen. Wenn zusätzlich die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarnton mehrmals hintereinander für jeweils eine Minute. Das Wecksignal ertönt viermal hintereinander.
- Drücken Sie im Schlummerstatus eine beliebige Taste, um das Wecksignal abzustellen. Das Schlummer symbol blinkt aber weiterhin auf, bis das Wecksignal theoretisch zum vierten Mal ertönt wäre.
- Drücken Sie auf die Taste „UP“, damit das Schlummersymbol nicht mehr angezeigt wird.
- Wenn Weck- und Schlummersymbol nicht angezeigt werden, sind die beiden Funktionen deaktiviert. Nur wenn das Wecksymbol angezeigt wird, ist auch die Schlummerfunktion verfügbar.

**Deaktivieren der Weck- und Schlummerfunktion**

Um den Alarm zu deaktivieren drücken Sie bitte im Normalstatus die „Alarm“-Taste um in den Weckmodus zu gelangen. In diesem Modus betätigen Sie bitte sieben mal die „Set“-Taste bis Sie bei der Uhrzeitanzeige nur noch drei Striche sehen können (-:-). Betätigen Sie jetzt die „Mode“-Taste. Jetzt ist die Weck- und Schlummerfunktion deaktiviert.

**3. Geburtstagserinnerungsfunktion**

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“ dreimal hintereinander, um in den Geburtstagsmodus zu gelangen.

**Einstellen von Geburtstag und Uhrzeit**

Betätigen Sie im Geburtstagsmodus die Taste „SET“, und geben Sie mithilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ Datum und Uhrzeit in der folgenden Reihenfolge ein: -> Stunde -> Sekunde -> Jahr -> Monat -> Datum -> Zurück -> Verlassen -> ...

- Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, ertönt zur Feier des Tages fünf Minuten lang ein Geburtstagslied.
- Wenn Sie im Einstellungsstatus eine Minute lang keine Taste betätigten, wechselt das Gerät aus dem Einstellungsstatus in den Normalstatus zurück.

**4. Timerfunktion**

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“ viermal hintereinander, um in den Timermodus zu gelangen.

**Einstellen des Timers**

- Drücken Sie im Timerstatus die Taste „SET“, um die Timereinstellungen vorzunehmen, und stellen Sie mithilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ jeweils Stunden und Minuten ein. Beachten Sie die folgende Reihenfolge:

-> Stunde -> Minute -> Start -> Verlassen -> ...

- Start des Countdowns: Wenn „TIMER“ angezeigt wird, startet der Sekundenrücklauf von 59 bis 00. Im Anschluss folgen die Minuten und schließlich die Stunden.
- Wenn die Zeit bei Erreichen von „00:00“ abgelaufen ist, ertönt eine Minute lang ein Alarmsignal. Wenn Sie sich im Timerstatus befinden, blinkt die Anzeige „00:00“ ununterbrochen auf. Wenn Sie im Einstellungsstatus eine Minute lang keine Taste betätigten, wechselt das Gerät aus dem Einstellungsstatus in den Normalstatus zurück.

**5. Temperaturfunktion**

Anzeige der aktuellen Umgebungstemperatur. Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „SET“, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen.

**6. Musikfunktion**

Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „DOWN“, um das Musiksymbol zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktiviertem Musiksymbol werden 7 bekannte Melodien nacheinander automatisch gespielt.

**LCD-Thermometer****1. Normal time mode**

Normal time showing: Time, Date, Weekday, Temperature

**2. Alarm and snooze mode**

Daily alarm and snooze function, 9 kinds of music available

**3. Birthday reminder mode**

Can set the exact time and date of birthday mention, birthday song will play on setting time

**4. Timer mode**

Can set up countdown timer, the range of time is from 23:59 to 00:00, it will ring when time is up.

**5. Temperature mode**

Examine automatically the temperature environment, press “SET” key to switch Celsius/Fahrenheit in normal mode.

**6. Music mode**

At normal mode, press “DOWN” key to play or close music. 5 KEYS FOR OPERATION: MODE, ALARM , SET, UP, DOWN

**Basic operation**

When battery is installed, normal time display 12:00, and one song will play. In normal mode, press “MODE” to enter function setting, sequence as follows

-> Normal mode -> 12 HR/24 HR Switch -> Alarm setting -> Birthday time setting -> Timer -> ...

- At normal state, when alarm on, press “UP” key to lock or unlock the snooze function
- At normal state, press “DOWN” key to unlock or lock the music mark, when music mark is on, it will play 7 different popular songs in orders
- At normal state, press “SET” key to switch between Celsius and Fahrenheit mode
- At 12 HR/24 HR state, pressing “UP” “DOWN” keys to switch 12 HR/24 HR mode
- At alarm state, the alarm mark will be displayed, pressing “SET” “UP” “DOWN” key to set alarm time and music. There are total 7 world famous songs and 2 different “Bib” sounds for your selection. Press “SET” key again to close the alarm. When the alarm time is up, it will ring for a minute. If unlock the snooze function, then it will ring for each 3 minutes and will keep p4 times
- At birthday mode, then press “SET” “UP” “DOWN” to set birthday time, date. Press “SET” key again to close birthday reminder function. When the setting time is up, birthday song will display for 5 minutes
- At timer mode, the timer mark will display, press “SET” “UP” “DOWN” key to set up the countdown timer: Range from 23:59 hour -> 00:00hour. When time is up to “00:00”, clock will ring for one minute, at the same time, the mark “00:00” will flash endlessly.
- At all the above state, the clock will back to the normal state automatically, if no pressing for a minute.

**1. Normal time mode**

When battery is installed, normal time display 12:00

**Time setting**

At normal state, press “MODE” key to enter 12 HR/24 HR state, press “SET” key to set up time and date by pressing “UP” and “DOWN” key. Sequence is hour minute, year, month and day

-> Hour -> Minute -> Year -> Month -> Day -> Back -> ...

- Setting up the date, at the same time, week (from MON to SUN) will change accordingly and automatically.
- At setting state, if no pressing for one minute, it will exit automatically from the setting state, and display the date and time which have been set up just now.

**12 HR/24 HR MODE**

At normal state, press “MODE” key to enter 12 HR/24 HR switch mode and set up by “UP” “DOWN” key

**2. Alarm and snooze mode**

At normal State, press “MODE” key two times or press “ALARM” key directly to enter alarm setting mode.

**Alarm setting**

At alarm mode, press “SET” key to enter alarm setting, and set up respectively the hour, minute and music, minute and music, by pressing “UP” “DOWN” key -> Hour -> Minute -> Music -> Back -> Exit -> ...

- If only unlock alarm function and lock snooze function, the ring will last for one minute when the time is up, press any key can stop ringing. If snooze function has been unlocked too, then alarm will ring 1 time for 3 minute and each time will last for one minute. The alarm will ring 4 times.
- When snooze ring at snooze state, press any key to stop ringing, but the mark of snooze still flash until the 4 times ring end.
- Press “UP” key to close the snooze mark
- When both the mark of alarm, and snooze are not displayed, the two function are exited. Only when the mark of alarm is on, the snooze function can available

**Deactivation of wake-up-function and slumber-function**

To deactivate the alarm please push the “alarm” key in the normal status to get to the “wake-up” mode. In this mode please confirm seven times the “set” key until you still see three lines on the time-display (-:-). Now confirm the “mode” key. Now the wake-up and slumber-function is deactivated.

**3. Birthday reminder mode**

At normal state, press “MODE” key 3 times to enter birthday mode

**Birthday time setting**

At birthday mode, press “SET” key and “UP” “DOWN” key to set up date and time according to below sequence:

-> Hour -> Second -> Year -> Month -> Date -> Back -> Exit -> ...

Birthday song will ring for five minutes when the time is up to celebrate the birthday. At setting state, if no press for a minute, then it will back out from the setting and begin to time.

**4. Timer mode**

At normal state, press “MODE” key 4 times to enter time mode.

**Timer setting**

- At timer state, press “SET” “UP” “DOWN” key to set up respectively the hour, minute, the sequence as follows: -> Hour -> Minute -> Begin -> Exit -> ...

- Begin to time: At the position of display “TIMER”, second recycle to reduce from 59to00, and the minute also reduce followed by, then so does hour.
- When the timer is up to 00:00, the alarm will ring for 1 minute, if it is at timer state, 00:00:00 displaying on the screen will flash endlessly. At setting state, if no press for a minute, then it will be back out from the setting and begin to time.

**5. Temperature mode**

Display the current temperature of environment, at normal state, press “SET” key to switch Celsius/Fahrenheit

**6. Music mode**

At normal state, press “DOWN” key to unlock or lock music mark when the mark of music was unlocked, 7 different popular songs will play automatically.

**Thermomètre LCD****1. Mode horaire normal**

Affichage horaire normal : Heure, date, jour de la semaine, température

**2. Mode alarme et répétition de l'alarme**

Réglage de l'alarme quotidienne et de la fonction de répétition, 9 mélodies disponibles

**3. Mode de rappel des anniversaires**

Il est possible de saisir le jour et l'heure exactes des anniversaires ; la mélodie d'anniversaire retentira à l'heure désirée

**4. Mode minuterie**

Vous pouvez régler la minuterie compte à rebours ; possibilité de réglage de 23:59 à 00:00 ; une sonnerie retentira à la fin du temps imparti.

**5. Mode température**

L'appareil détecte automatiquement la température environnementale ; en mode normal, appuyez sur la touche « SET » afin de commuter entre Celsius et Fahrenheit.

**6. Mode musique**

En mode normal, appuyez sur la touche « DOWN » afin de lire une plage musicale ou d'en interrompre la lecture. 5 TOUCHES DE FONCTIONNEMENT : MODE, ALARM, SET, UP, DOWN

**Fonctionnement de base**

Le mode horaire normal affichera AM 12:00 et une mélodie retentira dès que la pile sera insérée. En mode normal, appuyez sur la touche « MODE » afin d'ouvrir la fonction de réglage conformément à la séquence ci-dessous : Normal mode -> 12 HR/24 HR Switch -> Alarm setting -> Birthday time setting -> Timer -> ...

- En mode normal et lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche « UP » afin d'activer ou de désactiver la fonction de répétition.
- En mode normal, appuyez sur la touche « DOWN » afin d'activer ou de désactiver le mode musical ; sept chansons populaires différentes seront lues dans un ordre pré-établi.
- En mode normal, appuyez sur la touche « SET » afin de commuter entre Celsius Fahrenheit.
- En mode horaire (12 HR/24 HR), appuyez sur la touche « UP » ou « DOWN » afin de commuter entre les modes d'affichage 12 HR et 24 HR.
- Le mode alarme est indiqué par un symbole ; dans ce mode, appuyez sur les touches « SET », « UP » et « DOWN » afin de régler l'alarme et la musique. Sept chansons populaires du monde entier sont disponibles plus deux types de « bip ». Appuyez à nouveau sur la touche « SET » afin de quitter le mode de réglage de l'alarme. L'alarme sonnera pendant une minute au moment programmé. L'alarme sonnera toutes les 3 minutes si la fonction répétition est activée.
- En mode anniversaire, appuyez sur les touches « SET », « UP » et « DOWN » afin de programmer la date et l'heure des anniversaires. Appuyez à nouveau sur la touche « SET » afin de quitter le mode de rappel des anniversaires. La mélodie d'anniversaire retentira pendant 5 minutes au moment programmé.
- En mode minuterie, la minuterie est indiquée par un symbole ; dans ce mode, appuyez sur les touches « SET », « UP » et « DOWN » afin de régler la minuterie compte à rebours. Possibilité de réglage de 23:59 h à 00:00 h. La sonnerie retentira pendant une minute à la fin du temps imparti et l'affichage « 00:00 » clignotera à l'écran.
- Dans tous les modes décrits ci-dessus, l'heure actuelle sera automatiquement affichée dans le cas où vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

**1. Mode horaire normal**

Le mode horaire normal affiche 12:00 dès que la pile est insérée.

**Réglage de l'heure**

En mode normal, appuyez sur la touche « MODE » afin d'ouvrir le réglage de l'horloge (12 HR/24 HR), puis appuyez sur la touche « SET » afin de régler l'heure et la date en utilisant les touches « UP » et « DOWN ». L'ordre d'affichage est : heure, minute, année, mois et jour. -> Hour -> Minute -> Year -> Month -> Day -> Back -> ...

- L'affichage du jour passera automatiquement de MON à SUN (lundi à dimanche) lorsque vous réglez la date.
- Vous quitterez automatiquement le mode de réglage si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus d'une minute ; la date et l'heure réglées seront alors affichées.

**Mode 12 HR/24 HR**

En mode normal, appuyez sur la touche « MODE » afin de sélectionner le type d'affichage désiré (« 12 HR/24 HR ») en utilisant les touche « UP » et « DOWN ».

**2. Mode alarme et répétition de l'alarme**

En mode normal, appuyez deux fois sur la touche « MODE » ou appuyez sur la touche « ALARME » afin de passer en mode „réglage horloge“

**Réglage de l'alarme**

En mode alarme, appuyez sur la touche « SET » afin de passer en mode „Réglage alarme“ et régler successivement l'heure, les minutes et la mélodie en utilisant les touches « UP » et « DOWN ». -> Hour -> Minute -> Music -> Back -> Exit -> ...

- La sonnerie retentira pendant une minute au moment réglé si la fonction alarme est activée et la fonction de répétition désactivée ; appuyez sur n'importe quelle touche afin d'interrompre la sonnerie. Dans le cas où vous avez également activé la fonction de répétition de l'alarme, celle-ci sonnera une fois toutes les trois minutes et retentira pendant une minute. L'alarme sonnera quatre fois.
- Lorsque l'alarme retentit en mode répétition, appuyez sur n'importe quelle touche afin d'interrompre la sonnerie. Le symbole répétition d'alarme clignotera jusqu'à la fin des quatre sonneries.
- Appuyez sur la touche « UP » afin de supprimer l'affichage du symbole de répétition d'alarme.
- La fonction est désactivée lorsque les symbole de l'alarme et de répétition ne sont plus affichés. La fonction de répétition de l'alarme est activée uniquement lorsque le symbole est affiché.

**Désactiver la fonction réveil**

Pour désactiver l'alarme, vous devez presser la touche « alarme » dans l'état normal afin d'accéder au mode réveil. Dans ce mode, vous devez appuyer sept fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que vous ne voyiez plus que trois traits (---) dans l'affichage de l'heure. Pressez maintenant la touche « Mode ». La fonction réveil est maintenant désactivée.

**3. Mode de rappel des anniversaires**

En mode normal, appuyez trois fois sur la touche « MODE » afin d'ouvrir le mode anniversaires.

**Réglage de l'heure de l'anniversaire**

En mode anniversaire, appuyez sur la touche « SET » afin d'ouvrir le mode, puis faites les réglages en utilisant les touches « UP » et « DOWN » conformément à la séquence ci-dessous : -> Hour -> Second -> Year -> Month -> Date -> Back -> Exit -> ...

- La mélodie d'anniversaire retentira pendant cinq minutes au moment programmé. En mode de réglage, l'heure actuelle sera automatiquement affichée dans le cas où vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

**4. Mode minuterie**

En mode normal, appuyez quatre fois sur la touche « MODE » afin d'ouvrir le mode minuterie.

**Réglage de la minuterie**

En mode minuterie, appuyez sur la touche « SET » afin d'ouvrir le réglage de la minuterie et de régler successivement les heures et les minutes en utilisant les touches « UP » et « DOWN » conformément à la séquence ci-dessous : -> Hour -> Minute -> Begin -> Exit -> ...

- Moment de démarrage de la minuterie : Dans l'affichage « TIMER », sélectionnez le nombre de minutes (réglage de 59 à 00), puis réglez les heures de la même manière.
- En mode minuterie, la sonnerie retentira pendant une minute à la fin du temps imparti et l'affichage « 00:00 » clignotera à l'écran. En mode de réglage, l'heure actuelle sera automatiquement affichée dans le cas où vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

**5. Mode température**

L'appareil détecte automatiquement la température environnementale ; en mode normal, appuyez sur la touche « SET » afin de commuter entre Celsius et Fahrenheit.

**6. Mode musique**

En mode normal, appuyez sur la touche « DOWN » afin d'activer ou de désactiver le mode musical ; sept chansons populaires différentes seront automatiquement lues.

**LCD-Thermometer****1. Normale tijd**

Weergave van tijd, datum, weekdag en temperatuur.

**2. Wek- en snoozefunctie**

Instelling van de dagelijkse alarm- en snoozefunctie en verschillende melodieën.

**3. Herinneringsfunctie van verjaardagen**

Instellen van de datum van een verjaardag evenals tijd; verjaardagslied wordt op het ingestelde tijdstip afgespeeld.

**4. Timerfunctie**

Instelling van de countdowntimer, instelling tussen 23:59 en 00:00, na afloop van de ingestelde tijd klinkt een signaal.

**5. Temperatuurfunctie**

Automatische weergave van de kamertemperatuur. Druk in de normale modus op de toets "SET" voor de weergave in Celsius of Fahrenheit.

**6. Muziekfunctie**

Druk in de normale modus op de toets "DOWN" om de weergave van muziek te starten of te beëindigen. 5 bedieningstoetsen: MODUS (MODE), WEKKEN (ALARM), INSTELLEN (SET), NAAR BOVEN (UP), NAAR ONDEREN (DOWN)

**Bediening:**

Na het plaatsen van de batterij wordt de normale tijd in het format 12:00 weergegeven en klinkt er een melodie. Druk in de normale modus op de toets "MODE" om naar de verschillende functiemodi te gaan. De volgorde van de functiemodi is als volgt: -> Normale tijmodus -> wisselen tussen 12 h/24 h -> alarmmodus -> herinneringsmodus verjaardagen -> timermodus -> ..

- Druk in de normale modus bij geactiveerde alarmfunctie op de toets "UP" om de snoozefunctie te activeren of te deactiveren.
- Druk in de normale modus bij op de toets "DOWN" om het muziekssymbool te activeren of te deactiveren. Bij geactiveerd muziekssymbool worden 7 bekende melodieën na elkaar afgespeeld.
- Druk in de normale modus op de toets "SET" voor weergave in Celsius of Fahrenheit.
- Druk in de 12h-/24h-modus, om naar het andere uiformaat te gaan, op de toetsen "UP" of "DOWN", voor het 12h- of 24h-format.
- Bij geactiveerde alarmfunctie wordt het alarmsymbool weergegeven. In de alarmmodus worden alarmtijd en melodie ingesteld door de toetsen „SET“, „UP“ en „DOWN“ in te drukken. U heeft de keuze uit 7 wereldberoemde liedjes en 2 verschillende "BiBi"-tonen. Druk opnieuw op "SET" om de instellingen op te slaan en de alarmmodus te verlaten.
- Als de ingestelde alarmtijd bereikt is, klinkt het alarmsignal gedurende één minuut. Bij geactiveerde snoozefunctie klinkt het alarmsignal elke drie minuten en in totaal vier keer na elkaar.
- Voor het instellen van de herinneringsfunctie van verjaardagen drukt u in de verjaardagsmodus op de toetsen „SET“, „UP“ en „DOWN“ om de tijd en datum van de verjaardag in te stellen. Druk nogmaals op de toets „SET“ om de instellingen op te slaan en de verjaardagsmodus te verlaten. Als de voorinstelde tijd en de aangegeven datum bereikt zijn, wordt het verjaardagslied gedurende vijf minuten afgespeeld.
- In de timermodus wordt het symbool voor de timer weergegeven. Druk voor het instellen van de countdowntimer op de toetsen „SET“, „UP“ en „DOWN“. Instelbereik: 23:59 – 00:00 uur. Als de tijd bij het bereiken van „00:00“ afgelopen is, klinkt er gedurende één minuut een signaal en knippert het display ononderbroken „00,00“.
- In alle modi springt de klok automatisch terug naar de normale modus, zodra er gedurende één minuut geen toets ingedrukt wordt.

**1. Normale tijd**

Na het plaatsen van de batterij wordt de normale tijd 12:00 aangegeven.

**Instellen van de tijd**

- Druk in de normale modus op de toets "MODE" voor het instellen van het 12h- of 24h-format. Druk de toets "SET" in en stel met de toetsen "UP" en "DOWN" de tijd en datum in. De volgorde is: uur, minuut, jaar, maand en dag. -> uur -> minuut -> jaar -> maand -> dag -> terug -> ...
- Bij het instellen van de datum wordt automatisch de bijbehorende weekdag van maandag (MON) t/m zondag (SUN) ingesteld.
- De instelmodus wordt automatisch verlaten, zodra er gedurende meer dan één minuut geen toets ingedrukt wordt. Nog de ingestelde tijd noch de ingestelde datum wordt dan weergegeven.

**12h-/24h-functie**

Druk in de normale modus op de toets "MODE" om naar de 12h-/24h-modus te gaan. Gebruik de toetsen "UP" en "DOWN" om van het ene naar het andere format te gaan.

**2. Wek- en snoozefunctie**

Druk in de normale modus twee keer op de toets "MODE" of druk meteen op de toets "ALARM" om naar de alarmmodus te gaan.

**Instellingen van de alarmtijd en de melodie**

Druk in de alarmmodus op de toets "SET" in om het alarm in te stellen. Stel met de toetsen "UP" en "DOWN" het uur, de minuten en de muziek in. -> uur -> minuut -> muziek -> terug -> verlaten -> ...

- Als alleen de alarmfunctie en niet de snoozefunctie geactiveerd is, klinkt de alarmtoon bij het bereiken van de ingestelde tijd gedurende één minuut. Druk op een willekeurige toets om de alarmtoon uit te zetten. Als tevens de snoozefunctie geactiveerd is, klinkt de alarmtoon meerdere malen na elkaar gedurende telkens één minuut. Het alarmssignal klinkt vier keer na elkaar.
- Druk in de snoozemode op een willekeurige toets om het alarmsignal uit te zetten. Het snoozesymbool blijft echter knipperen tot het alarmsignal theoretisch voor de vierde keer zou zijn afgegaan.
- Druk op de toets "UP" zodat het snoozesymbool niet meer wordt weergegeven.
- Als alarm- en snoozesymbool niet worden weergegeven zijn beide functies gedeactiveerd. Alleen als het alarmsymbool wordt weergegeven, kan ook de snoozefunctie geactiveerd worden.

**Deactiveren van de alarm- en snoozefunctie**

Druk om het alarm te deactiveren in de normale modus op de toets "ALARM" om naar de alarmmodus te gaan. In deze modus drukt u zeven keer op de toets „Set“ tot u bij de weergave van tijd nog maar drie streepjes ziet (---). Druk nu op de toets "MODE". Nu is de alarm- en snoozefunctie gedeactiveerd.

**3. Herinneringsfunctie van verjaardagen**

Druk in de normale modus de toets "MODE" drie keer in om naar de verjaardagsmodus te gaan.

Instellen van verjaardag en tijd

Druk in de verjaardagsmodus de toets "SET" in en stel met behulp van de toetsen "UP" en "DOWN" de datum en tijd in de volgende volgorde in: -> uur -> seconde -> jaar -> maand -> datum -> terug -> verlaten -> ...

- Als de ingestelde tijd bereikt is, klinkt er gedurende vijf minuten een verjaardagslied.
- Als u in de instelmodus gedurende één minuut geen toets indrukt, gaat het toestel vanuit de instelmodus terug naar de normale modus.

**4. Timerfunctie**

Druk in de normale modus de toets "MODE" vier keer in om naar de timermodus te gaan.

Instellen van de timer

- Druk in de timermodus de toets "SET" voor het instellen van de timer. Stel met de toetsen "UP" en "DOWN" deuren in minuten. De instelvolgorde is als volgt: -> uur -> minuut -> start -> verlaten -> ...
- Start van de countdown: Als er "TIMER" wordt weergegeven, gaat het teruglopen van de seconden van 59 tot 00 van start. Vervolgens lopen de minuten terug en ten slotte de uren.
- Als de tijd bij het bereiken van "00,00" afgelopen is, klinkt er gedurende één minuut een alarmsignal. Als u zich in de timermodus bevindt, knippert het display ononderbroken "00,00,00". Als u in de instelmodus gedurende één minuut geen toets indrukt, springt het toestel vanuit de instelmodus terug naar de normale modus.

**5. Temperatuurfunctie**

Weergave van de actuele kamertemperatuur. Druk in de normale modus op de toets "SET" voor de weergave in Celsius of Fahrenheit.

**6. Muziekfunctie**

Druk in de normale modus op de toets "DOWN" om het muziekssymbool te activeren of te deactiveren. Bij geactiveerd muziekssymbool worden 7 bekende melodieën automatisch na elkaar afgespeeld.

**Termometro LCD****1. Modo "Orologio"**

Quando si utilizza il modo di funzionamento orologio, vengono visualizzate queste informazioni:  
Ora, Data, Settimana, Temperatura.

**2. Modo funzionamento Allarme**

Allarme giornaliero e funzione snooze con 9 tipi di suonerie disponibili

**3. Funzione Compleanno**

Impostando la data di compleanno da ricordare, il giorno indicato suonerà il gong di Buon compleanno.

**4. Funzione Timer**

E' possibile impostare il conto alla rovescia, partendo da 23:59 fino a 00:00, alla fine verrà emesso un segnale sonoro.

**5. Funzione Temperatura**

Controlla automaticamente la temperatura dell'ambiente, premere "SET" per passare dalla visualizzazione dei gradi Celsius/Fahreneith a normale

**6. Funzione Musica**

Nel modo di funzionamento normale, premere il tasto "DOWN" per avviare o fermare la riproduzione musicale. Ci sono 5 tasti di funzione: MODE, ALARM, SE, UP, DOWN.

**Operazioni base**

Una volta installate le batterie, il display mostrerà le 12.00, e una canzone comincerà a suonare. Nel modo di funzionamento normale, premere "MODE" per iniziare il settaggio delle funzioni, seguendo le istruzioni qui di seguito riportate: -> Normal Mode -> 12/24 ore -> Allarme -> Data compleanno -> Timer -> ...

- Nel modo normale, quando l'allarme è attivo, premere "UP" per bloccare o sbloccare la funzione SNOOZE
- Nel modo normale, premere "DOWN" per bloccare o sbloccare la funzione musica. Quando questa è attiva, suoneranno 7 canzoni in sequenza.
- Nel modo normale, premere "SET" per cambiare la visualizzazione della temperatura.
- Nella scelta del formato ora, premere il tasto "UP" e "DOWN" per cambiare la visualizzazione da 12 a 24 ore
- Nello stato allarme, il logo dell'allarme sarà presente, premere "SET" "UP" "DOWN" per impostare ora e musica. Ci sono in totale 7 famose canzoni e 2 differenti allarmi da selezionare. Premere "SET" di nuovo per chiudere l'allarme. Quando l'allarme è attivo, suonerà per 1 minuto. Se la funzione SNOOZE è sbloccata, l'allarme verrà ripetuto 4 volte.
- Nella funzione "compleanno", premere i tasti "SET" "UP" "DOWN" per impostare ora e data. Premere "SET" per chiudere la funzione compleanno. Quando l'allarme si attiverà, la canzone suonerà per 5 minuti.
- Nella funzione timer, il logo sarà presente sul display, premere "SET" "UP" "DOWN" per impostare il conto alla rovescia. Range disponibile 23.59 ore fino a 00.00 ore. Quando il timer sarà arrivato alla fine, l'allarme suonerà per un minuto e nello stesso tempo la scritta "00.00" lampeggerà sul display.
- In tutti i modi di funzionamento, si tornerà alla funzione orologio se non verrà premuto nessun tasto per un minuto.

**1. Stato funzionamento "Orologio"**

Una volta installate le batterie, il display mostrerà 12.00

**Impostazione dell'ora**

- Premere "MODE" per modificare la visualizzazione 12/24 ore, premere "SET" per impostare l'ora premendo "UP" e "DOWN", la sequenza è: ore, minuti, anno, mese, giorno.
- Impostare la data nello stesso modo, il giorno della settimana si sistemerà automaticamente.
- Se non si termina l'impostazione, dopo un minuto terminerà automaticamente la procedura, tenendo in memoria i soli dati immessi.

**Modo 12/24 ore**

Premere "MODE" per avviare la selezione 12/24 ore e poi selezionarla con i tasti "UP" e "DOWN".

**2. Stato funzionamento "Allarme" e Snooze**

Premere "MODE" 2 volte o premere "ALARM" per entrare nella funzione allarme

**Impostazione allarme**

- Nella modalità allarme, premere "SET" per entrare nelle impostazioni dell'allarme ed utilizzare i tasti "UP" e "DOWN" l'ordine di impostazione è ore, minuti, musica, back, exit
- Se avete attivato la funzione allarme, ma non la funzione SNOOZE, la suoneria rimarrà attiva per un minuto, schiacciando qualunque tasto si spegnerà. Se anche la funzione SNOOZE è attiva, l'allarme si attiverà per 1 volta per 3 minuti, e 3 volte per un minuto.
  - Quando l'allarme è attivo in modalità SNOOZE, per spegnerlo, basterà toccare qualunque tasto. Il simbolo dello SNOOZE lampeggerà ad indicare che tra breve l'allarme si riattiverà (max 4 volte)
  - Premere il tasto "UP" per disattivare la funzione SNOOZE
  - Se le icone di Allarme e Snooze non sono visibili, significa che l'allarme non è attivo. La funzione Snooze è attivabile solo una volta attivata la funzione Allarme

**Disattivazione sveglia e sonno**

Per disattivare l'allarme premere il tasto "alarm" per entrare nella funzione sveglia. In questo stato, premere sette volte il tasto "SET" fino a che il display non mostrerà (---). Ora schiacciate "MODE" per confermare. Ora la funzione sveglia è disattivata.

**3. Funzione compleanno**

Premere il tasto "MODE" 3 volte per entrare nella funzione Compleanno.

Impostazione dei parametri della funzione compleanno  
Nella funzione compleanno, premere "SET" e "UP" e "DOWN" per impostare la data di compleanno  
La musicetta suonerà per 5 minuti il giorno e l'ora indicati per celebrare il compleanno.

**4. Funzione TIMER**

Dallo stato normale, premere "MODE" 4 volte per entrare nella funzione timer

Impostazione dei parametri della funzione timer

Premere 4 volte il tasto "MODE" per entrare in questa funzione

**Impostazione del timer**

Nella funzione timer, premere "SET" e "UP" "DOWN" per impostare rispettivamente le ore e i minuti  
Quando il timer sarà arrivato a 0.00 l'allarme suonerà per 1 minuto e la scritta 00:00:00 lampeggerà.

**5. Funzione termometro**

Il display mostrerà la temperatura attuale dell'ambiente. Premere "SET" per cambiare la visualizzazione Celsius/Fahreneit

**6. Funzione Musica**

Nel modo di funzionamento normale, premere "DOWN" per bloccare o sbloccare la funzione musica.  
7 differenti canzoni verranno riprodotti automaticamente quando la funzione è attiva  
(l'icona sul display sarà presente)

**LCD – ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ****1. Ρύθμιση της κανονικής ώρας**

Εμφάνιση κανονικής ώρας: Ώρα, Ημ/νία, Ημέρα Εβδομάδας, Θερμόμετρο

**2. Λειτουργία αφύπνισης και σίγασης**

Λειτουργία καθημερινής αφύπνισης και σίγασης, 9 ειδή μουσικής διαθέσιμα

**3. Λειτουργία υπενθύμισης γενεθλίων**

Καταχωρίται η ακριβής ώρα και ημέρα γενεθλίων, τραγούδι γενεθλίων θα παιζεί την ώρα που έχει ρυθμιστεί

**4. Λειτουργία χρονομέτρου**

Ενεργοποιείται το χρονόμετρο, το εύρος του χρόνου είναι από 23:59 έως 00:00. Θα ακουστεί ήχος μόλις ο χρόνος τελειώσει.

**5. Λειτουργία Θερμοκρασίας**

Εξετάζεται αυτόματα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Πατήστε το κουμπί 'SET' ώστε να αλλάξετε την κανονική ρύθμιση σε βαθμούς Κελσίου/ Fahrenheit.

**6. Ρύθμιση μουσικής**

Σε κανονική ρύθμιση, πατήστε το κουμπί 'DOWN' ώστε να παίξει ή να σταματήσει η μουσική. 5 ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: MODE, ALARM (%), SET (SET), UP (\*), DOWN

**Βασική Λειτουργία**

Βασική λειτουργία

Όταν η μπαταρία εγκατασταθεί η τρέχουσα ώρα θα δείχνει 12:00 στην οθόνη και ένα τραγούδι θα παιζεί. Σε κανονική ρύθμιση πατήστε το κουμπί 'MODE' ώστε να καταχωρίσετε τη ρύθμιση λειτουργίας με τη σειρά που ακολουθεί → Κανονική ρύθμιση → (Normal mode) → 12ώρα/24ώρα διάταξη → Ρύθμιση Αφύπνισης (Alarm setting) → Ρύθμιση χρόνου γενεθλίων (Birthday Time Setting) → Χρονόμετρο (Timer) → ...

- Σε κανονική ρύθμιση, όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί 'UP' για να κλειδώσετε ή να ξεκινήσετε τη ρύθμιση σίγασης.
- Σε κανονική ρύθμιση, πατήστε το κουμπί 'DOWN' για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ένδειξη μουσικής. Όταν η ένδειξη μουσικής είναι ενεργοποιημένη, θα ακουστούν 7 διαφορετικά δημοφιλή τραγούδια σε συγκεκριμένη σειρά.
- Σε κανονική ρύθμιση, πατήστε το κουμπί 'SET' ώστε να αλλάξετε την εμφάνιση των βαθμών από Κελσίου σε Fahrenheit.
- Σε ρύθμιση 12ώρα/24ώρα, πατήστε τα κουμπιά 'UP' 'DOWN' ώστε να αλλάξετε την αντίστοιχη ρύθμιση.
- Σε ρύθμιση αρπάντησης, η ένδειξη αρπάντησης θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά 'SET' 'UP' 'DOWN' ώστε να ρυθμίσετε την ώρα αρπάντησης και τη μουσική. Υπάρχουν συνολικά 7 παγκοσμίως γνωστά τραγούδια και 2 διαφορετικοί 'Bib' χρόνοι για την επιλογή σας. Πατήστε ξανά το κουμπί 'SET' για να κλείσετε την αρπάντηση. Τη συγκεκριμένη ώρα αρπάντησης θα ακουστεί από τη συσκευή η προπλεγμένη μουσική για ένα λεπτό. Εάν ξεκινήσετε τη ρύθμιση σίγασης, τότε η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη μουσική μία φορά για 3 λεπτά και αυτό θα συμβεί συνολικά 4 φορές.
- Σε ρύθμιση γενεθλίων, πατήστε τα κουμπιά 'SET' 'UP' 'DOWN' ώστε να ρυθμίσετε την ώρα και ημέρα γενεθλίων. Πατήστε ξανά το κουμπί 'SET' για να κλείσετε τη ρύθμιση υπενθύμισης γενεθλίων.
- Σε ρύθμιση χρονομέτρου, η αντίστοιχη ρύθμιση παρακαλούσαται στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά 'SET' 'UP' 'DOWN' για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο: Ήμέρα χρόνου από 23:59 → 00:00 → 00:00. Όταν ο χρόνος τελειώσει, το ρολόι θα χτυπήσει για ένα λεπτό. Τη συγκεκριμένη στιγμή η ένδειξη '00:00' θα αναβοστήνει.
- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το ρολόι θα επανέθεται στην αρχική μορφή αυτόματα από την οθόνη για ένα λεπτό

**1. Ρύθμιση Κανονικής Ώρας**

Όταν εγκατασταθεί η μπαταρία, η ώρα που θα εμφανίζεται στην οθόνη είναι 12:00.

**Ρύθμιση Ώρας**

Σε κανονική ρύθμιση πατήστε το κουμπί 'MODE' ώστε να καταχωρίσετε 12ωρη/24ωρη εμφάνιση της ώρας. Πατήστε το κουμπί 'SET' για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημέρα παρακαλώσατε τα κουμπιά 'UP' και 'DOWN'. Η σειρά είναι ώρα, λεπτά, χρονιά, μήνας, ημέρα.

- Ρυθμίζοντας την ώρα, η μήμη της εβδομάδας (από Δευτέρα έως Κυριακή) θα αλλάξει αυτόματα.
- Σε κατάσταση ρύθμισης, αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για ένα λεπτό, αυτόματα θα γίνει έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης και η οθόνη θα εμφανίζει την ημέρα και την ώρα που έχουν καταχωρισθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

**12ωρ/24ωρη ρύθμιση**

Σε κανονική ρύθμιση πατήστε το κουμπί 'MODE' για να καταχωρίσετε 12ωρη ή 24ωρη εμφάνιση της ώρας με τα κουμπιά 'UP' και 'DOWN'.

**2. Λειτουργία Αφύπνισης**

Σε κανονική ρύθμιση πατήστε το κουμπί 'MODE' δύο φορές ή πατήστε το κουμπί 'ALARM' για να καταχωρίσετε κατευθείαν τη λειτουργία της αφύπνισης.

**Ρύθμιση Αφύπνισης**

Πατήστε το κουμπί 'SET' για να περάσετε στη ρύθμιση αφύπνισης και καταχωρίστε την ώρα, τα λεπτά και τη μουσική παρακαλώσατε τα κουμπιά 'UP' και 'DOWN'. →Hour →Minute →Year →Month →Day →Back →Exit→...

- Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης και απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης, η συσκευή θα χτυπήσει αυτόματα για τη σίγαση και τη στιγμή που επιλέγετε.
- Όταν η συσκευή χτυπάει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σίγασης, πατήστε το κουμπί για να σταματήσετε αλλά η ένδειξη της σίγασης θα εξαρθρίσει μέχρι να συμπληρωθούν οι 4 φορές χτυπήσματος.
- Όταν η συσκευή χτυπάει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σίγασης, πατήστε το κουμπί για να σταματήσετε αλλά η ένδειξη της σίγασης θα εξαρθρίσει μέχρι να συμπληρωθούν οι 3 φορές χτυπήσματος.
- Πατήστε το κουμπί 'UP' για να ορίσετε την ένδειξη της σίγασης.
- Όταν οι ενδειξίσεις αφύπνισης και σίγασης δεν εμφανίζονται στην οθόνη, ο δυο λεπτά λειτουργίες δεν είναι ενεργοποιημένες. Μόνο όταν η ένδειξη αφύπνισης εμφανίζεται μπορεί να είναι διαθέσιμη η λειτουργία της σίγασης.

**Απενεργοποίηση της λειτουργίας αφύπνισης και της λειτουργίας σίγασης**

Για την απενεργοποίηση του ήχου αφύπνισης πατήστε το κουμπί 'ALARM' στην κανονική μορφή ώστε να μεταβείτε στη ρύθμιση αφύπνισης. Σε αυτή τη ρύθμιση παρακαλούμε πατήστε πάντα φορές το κουμπί 'SET' μέχρι να λεπτέψετε 3 γραμμές στο οπιού η σύγαση θα εμφανίζεται η ώρα στην οθόνη (---). Ήμέρα πατήστε το κουμπί 'MODE'. Ήμέρα η λειτουργία της σίγασης πατήστε το κουμπί 'SET' για να περάσετε στη λειτουργία γενεθλίων.

**3. Λειτουργία Υπενθύμισης Γενεθλίων**

Σε κανονική μορφή, πατήστε το κουμπί 'MODE' τρεις φορές για να καταχωρίσετε τη λειτουργία γενεθλίων.

**Ρύθμιση ώρας γενεθλίων**

Στη ρύθμιση γενεθλίων πατήστε το κουμπί 'SET' και τα 'UP' και 'DOWN' κουμπιά για να καταχωρίσετε την ώρα και την ημέρα περιορισμένα με την ακολουθή σειρά:

- Ωρα →Λεπτά →Ξεκίνημα →Εξόδος →...
- Hour →Minute →Begin →Exit →...
- Αρχή της χρονομέτρησης: Όταν στην οθόνη η συσκευή θα χτυπάει για ένα λεπτό, η ένδειξη 00:00:00 θα αναβοστήνει στην οθόνη. Στη μορφή ρύθμισης, αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για ένα λεπτό τότε η συσκευή θα εξέλθει της λειτουργίας αυτής.
- 4. Λειτουργία Χρονομέτρησης**
- Σε κανονική μορφή, πατήστε το πλήκτρο 'MODE' τέσσερις φορές για να εισέλθετε στη ρύθμιση του χρόνου.
- Ρύθμιση Χρονομέτρου**
- Στην κατάσταση χρονομέτρου πατήστε τα κουμπιά 'SET', 'UP', 'DOWN' για να καταχωρίσετε την ώρα, τα λεπτά με τη σειρά που ακολουθεί:
- Ωρα →Λεπτά →Ξεκίνημα →Εξόδος →...
- Hour →Minute →Begin →Exit →...
- Αρχή της χρονομέτρησ

#### Termometr LCD

##### 1. Funkcje podstawowe

Aktualny czas, data, dzień tygodnia oraz temperatura.

##### 2. Budzenie i drzemka

Możliwość ustawienia budzenia oraz funkcji « Drzemka », wybór różnych melodii.

##### 3. Funkcja przypomnienia o urodzinach

Ustawienie daty urodzin oraz czasu; możliwość ustawienia melodii urodzinowej.

##### 4. Stoper (timer)

Ustawienie funkcji timera, zakres ustawień od 23:59 do 00:00, gdy minie ustawiony czas zegar sasygnalizuje to dźwiękowo.

##### 5. Wskaźnik temperatury

Urządzenie podaje aktualną temperaturę otoczenia. Aby zmienić jednostkę z C° na F°, należy przycisnąć „SET”.

##### 6. Odtwarzanie melodii

Aby rozpoczęć odtwarzanie melodii należy przycisnąć w normalnym trybie pracy urządzenia przycisk „DOWN”. Aby zakończyć odtwarzanie należy ponownie przycisnąć ten klawisz. 5 przycisków obsługi: MODE (tryb), Budzik (ALARM), Ustawienia (SET), Do góry (UP), w dół (DOWN).

#### Instrukcja obsługi

Po włożeniu baterii zegar wskaże godz. 12:00, a urządzenie rozpoczęcie odtwarzanie melodii. Aby wejść do trybów obsługi należy przycisnąć „MODE”. Tryby przyporządkowane są w następujący sposób: -> Normalny tryb wskazania czasu -> zmiana 12 h/24 h -> Tryb budzenia -> Tryb przypomnienia o urodzinach -> Tryb - Timer -> ...

- W normalnym trybie wskazania czasu oraz przy aktywnej funkcji budzenia należy przycisnąć „UP”, aby aktywować lub wyłączyć funkcję drzemki.
- W normalnym trybie wskazania czasu należy przycisnąć klawisz „DOWN”, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie muzyki. Zegar będzie odtwarzał kolejno 7 różnych, znanych melodii.
- Aby zmienić jednostkę z C° na F° wskazania temperatury należy przycisnąć „SET”.
- Aby zmienić tryb wskazania godziny 12 h/24 h należy przycisnąć klawisze „UP” lub „DOWN”. Do dyspozycji jest tryb 12 h-lub 24 h.
- W przypadku aktywnej funkcji budzika na wyświetlaczu pojawi się symbol budzika. Aby ustawić godziny budzenia oraz melodyi należy użyć przycisków „SET”, „UP” oraz „DOWN”. Do wyboru jest 7 znanych melodii oraz 2 różne tony „BIBI”. Po wprowadzonych ustawieniach należy ponownie przycisnąć „SET”, aby zapamiętać ustawienia i wyjść z tego trybu.
- Budzik dzwoni po każdej minucie. Przy ustawionej funkcji drzemki budzik będzie się włączał co 3 min. cztery razy.
- Aby ustawić funkcję przypomnienia o urodzinach należy w trybie « Przypomnienia o urodzinach » użyć przycisków „SET”, „UP” oraz „DOWN”, aby ustawić czas i datę urodzin. Aby zapamiętać ustawienia należy przycisnąć „SET”. Gdy zegar wskaże odpowiednią datę, przez 5 min. będzie odtwarzana ustawniona melodia.
- Po uruchomieniu trybu stopera (timer) na wyświetlaczu pojawi się jego symbol. Aby ustawić odpowiednią godzinę należy użyć klawiszy „SET”, „UP” oraz „DOWN”. Zakres ustawień: 23:59 - 00:00 godz. Koniec odliczania „00:00” sygnalizowany jest dźwiękowo, przez około jedną minutę, a wskaźnik „00:00” będzie mrugał.
- Zegar przeskoczy w normalny tryb wskazywania czasu.

##### 1. Normalny tryb wskazywania czasu

Po włożeniu baterii zegar będzie wskazywał czas w systemie 12:00.

#### Ustawienie godziny

Aby ustawić format zegara 12 h lub 24 h należy przycisnąć „MODE”. Następnie należy przycisnąć „SET”, a przykłami „UP” i „DOWN” można ustawić aktualny czas i godzinę, w następującej kolejności: godzina, minuta, rok, miesiąc i dzień. -> Godz. -> Min. -> Rok -> Miesiąc -> Dzień -> Do tylu -> ...

- Podczas ustawiania daty następuje automatyczne przporządkowanie dnia tygodnia od poniedziałku (MON) do niedzieli (SUN).
- Jeżeli przez dłuższy czas nie zostanie przciśnięty żaden klawisz, zegar przejdzie w podstawowy tryb funkcjonowania. Zegar będzie wskazywał czas i datę, które były ustawione wcześniej.

#### Format zegara 12 h/24 h

Aby przejść do trybu 12h/24h należy przycisnąć klawisz „MODE”, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” dokonać zmiany formatu.

#### 2. Budzik i funkcja drzemki

Aby przejść do trybu budzika należy dwa razy przycisnąć klawisz „MODE”, lub bezpośrednio przycisnąć klawisz „ALARM”.

#### Ustawienie godziny budzenia i melodii

W trybie budzika należy przycisnąć „SET”, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” ustawić odpowiednią godzinę, minuty oraz melodyię. -> Godziny -> Minuty -> Muzyka -> Do tylu -> Wyjdź -> ...

- Jeżeli ustawiona jest jedynie funkcja budzenia, a nie ustawiono dodatkowo funkcji drzemki, budzik będzie dzwonił jedynie przez minutę. Aby wyłączyć budzik należy przycisnąć obojętnie jaki przycisk. Jeżeli aktywowana jest dodatkowo funkcja drzemki, budzik będzie dzwonił przez minutę ale będzie włączal się 4 razy.
- Aby wyłączyć budzik z dodatkową funkcją drzemki, należy przycisnąć dowolny przycisk. Symbol drzemki pojawi się na wyświetlaczu, aż do momentu gdy budzik dzwoni 4 razy.
- Aby usunąć symbol drzemki z wyświetlacza należy przycisnąć klawisz „UP”.
- Jeżeli na wyświetlaczu nie będzie ani symbolu budzika, ani symbolu drzemki oznacza to, że funkcje te zostały wyłączone. Funkcja drzemki dostępna jest tylko przy włączonym budziku

#### 3. Funkcja przypomnienia o urodzinach

Aby uruchomić tryb funkcji przypomnienia o urodzinach należy 3 razy przycisnąć klawisz „MODE”.

Ustawienie daty oraz godz. urodzin

Należy przycisnąć klawisz „SET”, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” ustawić datę i godzinę w następującej kolejności:

-> Godziny -> Sekundy -> Rok -> Miesiąc -> Data -> Do tylu -> Wyjdź -> ...

- Jeżeli zegar wskaże ustawiona godzinę, przez 5 min. będzie grał urodzinową melodię.

- Jeżeli w trybie ustawień funkcji przypomnienia o urodzinach przez około jedną minutę, nie zostanie przciśnięty żaden klawisz urządzenie przejdzie w standardowy tryb wskazywania czasu.

#### 4. Stoper (timer)

Aby przejść do trybu stopera należy 4 razy przycisnąć klawisz „MODE”.

#### Ustawienie funkcji stopera (timera)

- W trybie stopera (timera) należy przycisnąć klawisz „SET”, aby przejść do ustawień, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” ustawić godziny i minuty. Należy uwzględnić następującą kolejność: -> Godziny -> Minuty -> Start -> Wyjdź z trybu -> ...
- Rozpoczęcie odliczania: Po aktywaniu funkcji „TIMER” rozpocznie się odliczanie czasu sekundy od 59 do 00, analogicznie minuty oraz godziny.
- Zakończenie odliczania „00:00” zegar zasygnalizuje dźwiękowo. Wskaźnik timera „00.00.00” będzie mrugał nieprzerwanie. Po około minucie zegar przeskoczy w standardowy tryb funkcjonowania.

#### 5. Funkcja pomiaru temperatury

Urządzenie dokonuje pomiaru temperatury otoczenia. Aby ustawić jednostkę na C° lub na F° należy przycisnąć „SET”.

#### 6. Funkcja odtwarzania muzyki

Aby włączyć/wyłączyć funkcję odtwarzania muzyki należy przycisnąć klawisz „DOWN”. Do wyboru jest 7 znanych melodii, które będą kolejno odtwarzane.

#### Termómetro LCD

##### 1-Menu horário normal

Indicação da hora, data, dia da semana e temperatura.

##### 2-Menu alarme e repetição do alarme.

Configuração do alarme diário e de repetição com 9 toques disponíveis.

##### 3-Menu lembrete aniversários

Pode configurar a hora e o dia exato dos anos, o toque de aniversário tocará na hora definida.

##### 4-Menu de temporizador

Pode configurar uma contagem regressiva; possibilidade de 23:59 a 00:00. Uma melodia toca no fim do tempo decorrido.

##### 5-Menu temperatura

O dispositivo detecta automaticamente a temperatura ambiente. Em Menu normal pressione a tecla “set” para mudar entre Celsius e Fahrenheit.

##### 6-Menu melodia

No Menu normal presione a tecla “down” para ouvir uma música ou parar.

**5 teclas de funcionamento:** Mode, Alarm, SET, UP, DOWN

#### Funcionamento básico

- O Menu de horário normal indica AM 12:00 e uma melodia toca assim que a pilha estiver inserida.
- Em modo normal, pressione na tecla “mode” para abrir a configuração conforme a sequência abaixo:  
Normal mode -> 12H/24H Switch -> Alarm setting – Birthday time setting -> Timer -> ...
- Em modo normal e quando o alarme toca pressione na tecla “UP” para activar ou desactivar o Menu de repetição
- Em modo normal e quando o alarme toca pressione na tecla “DOWN” para activar ou desactivar o Menu musical. Tocam sete tipos de melodias numa ordem pré estabelecida.
- No menu horário (12h/24h) pressiona a tecla “UP” ou “DOWN” para mudar entre 12h e 24h.
- O menu alarme é indicado por um símbolo: neste Menu pressione nas teclas “SET”, “UP” e “DOWN” para configurar o alarme e a música. Estão disponíveis sete melodias populares internacionais e dois tipos de bip. Pressione novamente na tecla “set” para sair do Menu de configuração do alarme. O alarme toca durante um minuto na hora definida.
- No menu aniversário pressione nas teclas “SET”, “UP” e “DOWN” para programar a data e hora dos aniversários. Pressione novamente na tecla “SET” para sair do menu lembrete de aniversários. A melodia de aniversário toca durante 5 minutos na hora definida.
- No menu temporizador, o Menu é indicado por um símbolo: Neste Menu pressione nas teclas “SET”, “UP”, e “DOWN” para configurar a contagem regressiva. Possibilidade de configurar de 23:59 a 00:00h. A melodia toca durante um minuto no fim do tempo decorrido e é pisca “00:00” no ecrã.

##### 1. Menu horário normal

O Menu horário normal indica 12:00 assim que a pilha é inserida.

#### Configurar a hora

No Menu normal pressione na tecla “mode” para abrir a configuração da hora (12h/24h) e depois na tecla “SET” para acertar a hora e a data utilizando os botões “UP” e “DOWN”. A ordem indicada é :hora, minuto, ano, mês e dia. -> hora -> Minute -> Year -> Month -> Day -> Back->...

- A indicação do dia passa automaticamente de MON a SUN (Segunda a Domingo) quando acerta a data.
- Sai automaticamente do Menu se não carregar em nenhuma tecla durante um minuto, data e a hora definidas passam a ser indicadas.

#### Menu 12/24h

No Menu normal pressione duas vezes na tecla “Mode” para selecionar o tipo de Menu pretendido (12/24h) e pressione em “UP” e “DOWN”

#### 2. Menu alarme e repetição do alarme

No Menu normal, pressione duas vezes na tecla “Mode” ou pressione na tecla “Alarme” para configurar directamente a configuração do alarme.

#### Configurar o alarme

No Menu alarme, pressione a tecla “SET” para abrir a configuração do alarme e acertar sucessivamente a hora, os minutos, e a melodia utilizando as teclas “UP” e “DOWN” ->Hour->Minute ->Music->Back->Exit...

- A melodia toca durante um minuto na hora definida e se a função alarme é activada e a função de repetição é desactivada pressione em qualquer tecla para parar a melodia. No caso em que activou a função de repetição, o alarme toca uma vez durante três minutos e toca durante um minuto. Portanto toca quatro vezes.
- Quando o alarme toca no Menu repetição, pressione em qualquer tecla para parar a melodia. O símbolo de repetição pisca até ao final dos quatro toques.
- Pressione a tecla “up” para eliminar o símbolo de repetição do alarme.
- A função é desactivada quando o símbolo do alarme e de repetição já não estão indicados. A função de repetição do alarme está activada unicamente quando o símbolo está indicado.

#### Desactivar a função stand-by e alarme

Para desactivar o alarme deve pressionar em alarme para entrar no menu do alarme. Neste Menu pressione na tecla “set” até ver três traços (-:-) no indicador da hora. Pressione em “MODE”, a função stand-by e alarme estão desactivadas.

#### 3. Menu de lembrete dos aniversários.

No Menu normal pressione três vezes na tecla “MODE” para abrir o menu dos aniversários.

#### Acertar a hora do aniversário

No menu aniversário, pressione a tecla “SET” para abrir o menu e acerte em pressionando as teclas “UP” e “DOWN” de acordo com a sequência abaixo: ->Hour ->Second ->Year ->Month ->Date ->Back ->Exit...

- A melodia do aniversário toca durante 5 minutos na hora definida.
- No menu aniversário, se não tocar em nenhuma tecla durante um minuto, a hora é indicada.

#### 4. Menu contagem regressiva.

No modo normal pressione 4 vezes na tecla “MODE” para abrir o menu de contagem regressiva.

#### Configurar o temporizador

No menu temporizador pressione na tecla “SET” para acertar a contagem e acertar sucessivamente as horas, os minutos com as teclas “UP” e “DOWN” de acordo com a sequência seguinte: ->Hora ->Minuta ->Begin ->Exit...

- Momento a arranque da contagem: No indicador “TIMER” selecione o número de minutos (configura de 59 a 00) e depois as horas da mesma forma.
- Em modo de contagem, a melodia toca durante um minuto no fim do tempo decorrido e é pisca “00:00” no ecrã.
- No menu contagem regressiva, se não tocar em nenhuma tecla durante um minuto, a hora é indicada.

#### 5. Menu temperatura

O dispositivo detecta automaticamente a temperatura ambiente. Em Menu normal pressione a tecla “set” para mudar entre Celsius e Fahrenheit

#### 6. Menu melodia

No Menu normal pressione a tecla “down” para ouvir uma música ou parar.

**Термометр с ЖКД****1. Обычный режим индикации**

Индикация текущего времени, даты, дня недели и температуры.

**2. Будильник и функция автоповтора сигнала**

Настройка будильника, автоповтора сигнала и выбор мелодии сигнала.

**3. Функция напоминания о дне рождения**

Настройка даты дня рождения и времени. Поздравительная мелодия воспроизводится в установленное время.

**4. Таймер**

Диапазон обратного отсчета: 23:59 - 00:00. По окончании установленного интервала подается звуковой сигнал.

**5. Термометр**

Определение окружающей температуры. Выбор единицы измерения (Цельсий/Фаренгейт) осуществляется кнопкой „SET”.

**6. Воспроизведение музыки**

Чтобы включить/выключить воспроизведение музыки, в обычном режиме индикации нажмите „DOWN”. 5 кнопок: РЕЖИМ (MODE), БУДИЛЬНИК (ALARM), НАСТРОЙКА (SET), ВВЕРХ (UP), ВНИЗ (DOWN)

**Управление**

После загрузки батареи на дисплее отображается время 12:00 и воспроизводится мелодия. Чтобы переключить режим индикации, в обычном режиме нажмите кнопку MODE. Последовательность режимов:

-> обычный режим -> формат 12 ч/24 ч -> будильник -> напоминание о дне рождения -> таймер -> ...

- Чтобы включить/отключить автоповтор сигнала будильника, в обычном режиме индикации с включенным будильником нажмите кнопку UP.
- Чтобы включить/отключить воспроизведение музыки, в обычном режиме нажмите DOWN. Если воспроизведение музыки включено (отображается значок мелодии), прибор последовательно воспроизводит 7 мелодий.
- Выбор единицы измерения температуры (Цельсий/Фаренгейт) осуществляется кнопкой „SET”.
- С помощью кнопок „UP” и „DOWN” установите формат индикации времени: 12-часовой или 24-часовой.
- Если будильник включен, на дисплее отображается соответствующий значок. Выбор сигнала будильника производится в режиме будильника кнопками „SET”, „UP” и „DOWN”. Имеются 7 популярных мелодий и 2 тональных сигнала. Чтобы сохранить настройки и выйти из режима будильника, нажмите SET.
- При срабатывании будильника сигнал подается в течение 1 минуты. Если включена функция автоповтора сигнала будильника, сигнал подается 4 раза с интервалом 3 минуты.
- Чтобы настроить функцию напоминания о дне рождения, в режиме напоминания о дне рождения настройте время и дату, воспользовавшись кнопками „SET”, „UP” и „DOWN”. Чтобы сохранить настройки и выйти из режима напоминания о дне рождения, нажмите SET. При срабатывании функции напоминания о дне рождения поздравительная мелодия воспроизводится 5 минут.
- В режиме таймера на дисплее отображается соответствующий значок. Для настройки таймера нажмите „SET”, „UP” и „DOWN”. Диапазон настройки: 23:59 – 00:00. По окончании отсчета (00:00) в течение 1 минуты подается сигнал, а на дисплее мигает „00:00”.
- Во всех режимах прибор автоматически возвращается в обычный режим индикации через 1 минуту после последнего нажатия на любую кнопку.

**1. Обычный режим индикации**

После загрузки батареи на дисплее отображается время 12:00.

**Настройка часов**

Чтобы выбрать формат индикации времени (12-часовой/24-часовой), в обычном режиме нажмите „MODE”. Нажмите „SET”, а затем кнопками „UP” и „DOWN” установите время и дату. Порядок настройки параметров: час, минуты, год, месяц, день. -> час -> минуты -> год -> месяц -> день - НАЗАД -> ....

**Формат индикации времени (12 h/24 h)**

Чтобы выбрать формат индикации времени (12-часовой/24-часовой), в обычном режиме нажмите „MODE”. С помощью кнопок UP и DOWN установите требуемый формат.

**2. Будильник и функция автоповтора сигнала**

Чтобы включить режим будильника, в обычном режиме два раза нажмите MODE или один раз нажмите ALARM.

**Настройка будильника и выбор мелодии сигнала**

В режиме будильника нажмите SET, чтобы перейти в режим настройки будильника. Кнопками „UP” и „DOWN” установите час, минуты и мелодию сигнала.

-> час -> минуты -> музика -> НАЗАД -> ВЫХОД -> ....

- При срабатывании будильника без функции автоповтора сигнала подается в течение 1 минуты. Чтобы выключить сигнал будильника, нажмите любую кнопку. Если включена функция автоповтора сигнала будильника, прибор подает сигнал в течение 1 минуты 4 раза подряд.
- Чтобы выключить сигнал будильника при работе автоповтора сигнала, нажмите любую кнопку. Значок автоповтора сигнала продолжает мигать, пока не закончится время 4-кратного повтора сигнала.
- Чтобы отключить значок автоповтора, нажмите кнопку UP.
- Если значки будильника и автоповтора сигнала не отображаются, значит, обе функции отключены. Режим автоповтора сигнала будильника может быть включен только, если на дисплее отображается значок будильника.

**Отключение будильника и автоповтора сигнала**

Чтобы отключить слова TIMER будильник начинает обратный отсчет секунд с 59 до 00. Вслед за этим отсчитываются минуты, и, наконец, - часы.

- При наступлении установленного времени прибор в течение 5 минут воспроизводит поздравительную мелодию.

- Прибор автоматически переходит из режима настройки в обычный режим индикации через 1 минуту после последнего нажатия на любую кнопку.

**4. Таймер**

Чтобы включить режим таймера, в обычном режиме 4 раза нажмите кнопку MODE.

**Настройка таймера**

- В режиме таймера нажмите SET, чтобы перейти в режим настройки таймера. Кнопками „UP” и „DOWN” установите час и минуты. Порядок настройки параметров: -> час -> минуты -> год -> месяц -> день - НАЗАД -> ВЫХОД -> ....

- Пуск таймера: При индикации слова TIMER таймер начинает обратный отсчет секунд с 59 до 00. Вслед за этим отсчитываются минуты, и, наконец, - часы.
- Когда отсчет достигнет „00:00”, прибор в течение 1 минуты подает сигнал. В режиме таймера на дисплее мигает „00:00:00”. Прибор автоматически переходит из режима настройки в обычный режим индикации через 1 минуту после последнего нажатия на любую кнопку.

**5. Термометр**

Индикация текущей окружающей температуры. Выбор единицы измерения (Цельсий/Фаренгейт) осуществляется кнопкой „SET”.

**6. Воспроизведение музыки**

Чтобы включить/выключить воспроизведение музыки, в обычном режиме нажмите DOWN. Если воспроизведение музыки включено, прибор последовательно воспроизводит 7 популярных мелодий.

**LCD Termometre****1. Normal Zaman Modu**

Saat, Tarih, Gün, Hava Sıcaklığı şeklinde gösterir

**2. Alarm ve Erteleme Modu**

9 çeşit müzik ile birlikte günlük alarm ve erteleme fonksiyonu

**3. Doğum Günü Hatırlatma Modu**

Doğum gününüz kesin saat ile birlikte ayarlayabileceğiniz şarkısı çalma

**4. Kronometre Modu**

23:59'dan 00:00'a kadar geriye sayılmak üzere kronometresi ayarlayabileceğiniz süre bittiğinde zil çalma

**5. Hava Sıcaklığı Modu**

Ortamın hava sıcaklığını inceleye ve normal modda “SET” tuşıyla Celsius /Fahrenheit arasında seçim yapabileceğiniz

**6. Müzik Modu**

Normal modda, “DOWN” tuşıyla müzik çalma veya kapama. 5 TUŞ İLE KULLANIM: MODE, ALARM, SET, UP,DOWN

**Temel Kullanım**

Piller yerleştirildiğinde, saat 12:00 olarak gösterilir ve şarkı çalar. Normal moddayken, “MODE” tuşıyla fonksiyon ayarları girin. Sıralama şu şekilde:

-> Normal Mod -> 12/24 Seçimi -> Alarm Ayarları -> Doğum Günü Ayarları -> Kronometre -> ....

- Normal durumda, erteleme fonksiyonunu açıp kapatmak için “UP” tuşuna basın
- Normal durumda, müzik işaretini açıp kapatmak için “DOWN” tuşuna basın. Müzik işaretini görüldüğünde 7 popüler şarkı sırasıyla çalacaktr.
- Normal durumda, Celsius ve Fahrenheit arasında geçiş için “SET” tuşuna basın
- “UP” ve “DOWN” tuşlarıyla 12/24 formatları arasında seçim yapın
- Alarm akışla işaretini görüntülenir, “SET” “UP” “DOWN” tuşlarıyla zil saatini ve müziğini ayarlayın. Dünyaca ünlü 7 şarkının 2 farklı “Bili” melodisi seçiminiz sunulmuştur. “SET” tuşuna tekrar basarak alarm ayarlarından çıkış. Zil saatin geldiğinde 1 dakika boyunca çalacaktr. erteleme fonksiyonu açıksa, zil 4 kez 3'er dakika çalacaktr.
- Doğum günü modunda, “SET” “UP” “DOWN” tuşlarıyla doğum günü saatini ve tarihini ayarlayın. “SET” tuşuna doğum günü hatırlatma menüsünden çıkış. Ayarladığınız gün ve saat geldiğinde doğum günü şarkısı 5 dakika boyunca çalacaktr.
- Kronometre modunda, kronometre işaretini görüntülenir ve “SET” “UP” “DOWN” tuşlarıyla aralığı 23:59 – 00:00 olan geriye sayılmak üzere kronometresini ayarlayın. Süre bittiğinde zil 1 dakika çalacak ve aynı zamanda “00:00” işaretini ekran da gidecektr.
- Yukarıdaki tüm durumlarda, 1 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa saat normal duruma dönecektir.

**1. Normal Saat Modu**

Piller takıldığından, saat 12:00 olarak gösterilir.

**Saat Ayarları**

Normal durumdayken, “MODE” tuşuna basarak 12/24 format durumuna girin, “SET” tuşuna basın ve “UP” ve “DOWN” tuşlarıla saat ve tarihi ayarlayın. Sıralama saat, dakika, yıl, ay ve gün şeklidendir:

-> Saat -> Dakika -> Yıl -> Ay -> Tarih -> Geri -> ...

- Tarih aynı zamanda hafta (PTESİ’nden PAZAR’a) ayarlama diğer ayarları da otomatik olarak değiştirir

- Ayar menüsündeyken 1 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, cihaz ayar menüsünden otomatik olarak çıkar ve yapılığınız değişiklikleri kaydeder

**12/24 Saat Modu**

Normal durumda, “MODE” tuşuna basarak 12/24 format seçime girin ve “UP” “DOWN” tuşlarıyla ayar yapın.

**2. Alarm ve erteleme Modu**

Normal durumda “MODE” tuşuna iki kez veya “ALARM” tuşuna basarak alarm ayarlarına girin.

**Alarm Ayarları**

Alarm modunda, “SET” tuşıyla ayarlar girin ve “UP” “DOWN” tuşlarıyla saat, dakika, ve müzik ayarlarını yapın -> Saat -> Dakika -> Müzik -> Geri -> Çıkış ->

**3. Doğum Günü Hatırlatma Modu**

Normal durumda, “MODE” tuşuna 3 kez basarak doğum günü moduna girin

**Doğum Günü Zamani Ayarlama**

Doğum günü modunda, “SET” “UP” ve “DOWN” tuşlarıyla aşağıdaki sıralamaya göre tarih ve saat ayar yapın:

-> Saat -> SanİYE -> Yıl -> Ay -> Tarih -> Geri -> Çıkış ->

Vakti geldiğinde, doğum gününü kutlamak için doğum günü şarkısı 5 dakika çalacaktr. Ayarlama menüsünden 1 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsanız normal duruma döner.

**4. Kronometre Modu**

Normal durumda, “MODE” tuşuna 4 kez basarak kronometre moduna girin.

**Kronometre Ayarlama**

- Kronometre modunda, “SET” “UP” ve “DOWN” tuşlarıyla sırasıyla saat ve dakikayı ayarlayın. Sıralama şu şeklidir: -> Saat -> Dakika -> Başla -> Çıkış ->

- Sayının Başlaması: “TIMER” ile birlikte saniye 59:00’dan geriye gelmeye başlar ve dakika ve saat de aynı şekilde. - Süre 00:00 olduğunda zil 1 dakika çalar ve eğer kronometre modunda ise 00:00:00 görüntülenir ve ekran da gider gelir. Ayarlar menüsünden, 1 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, cihaz ayar menüsünden çıkış.

**5. Hava Sıcaklığı Modu**

Normal durumda içinde bulunduğu ortamın hava sıcaklığını gösterir, Celsius/Fahrenheit arasında geçiş için “SET” tuşuna basın.

**6. Müzik Modu**

Normal durumda, “DOWN” tuşıyla ekranındaki müzik işaretini açılıp kapanır. Müzik işaretini açıldığında 7 farklı popüler şarkı otomatik olarak çalar.

**Termometru LCD****1. Modul normal**

Modul normal afiseaza: Ora, Data, Ziua saptamanii, Temperatura

**2. Modul alarma si snooze**

Functia alarma zilnica si snooze, 9 tipuri de muzica disponibile

**3. Modul reamintirea zilei de nastere**

Puteți seta data exactă pentru ziua de nastere, la momentul setat melodie zilei de nastere va canta.

**4. Modul cronometru**

Puteți seta ora număratoarei inverse, raza de timp este de la 23:59 la 00:00, va suna cand timpul setat este atins.

**5. Modul termometru**

Va citi automat temperatura ambientala , apasati tasta "SET" pentru a schimba intre Celsius/Fahrenheit in modul normal.

**6. Modul muzica**

In modul normal, apasati tasta "DOWN" pentru a rula muzica pentru ceas. 5 TASTE DE OPERARE : MODE, ALARM, SET, UP, DOWN

**Operatiile de baza**

Cand bateria este instalata, modul normal afiseaza 12:00, si un cantec va rula. In modul normal apasati "MODE" pentru a intra in modul de setare, precum in secventa urmatoare -> Modul normal -> Setarea 12 HR/24 HR -> Setarea alarmei -> Setarea zilei de nastere -> Cronometru-> ...

- In modul normal, cu alarma pornita, apasati tasta "UP" pentru a activa sau dezactiva functia snooze.
- In modul normal, apasati tasta "DOWN" pentru a bloca sau debloca semnul muzical , cand semnul muzical este activ, muzica va canta 7 melodii cunoscute in ordine.
- In modul normal, apasati tasta "SET" pentru schimba intre modul Celsius si Fahrenheit.
- In modul 12 HR/24 HR, apasati tastele "UP" "DOWN" pentru a schimba intre modul 12 HR si 24 HR
- In modul alarma, semnul pentru alarma este atisat, apasati tastele "SET" "UP" "DOWN" pentru a seta o seta ora de alarma si muzica. Sunt in total 7 cancente faraiese si doua sunete "BiBi" diferite in selectia disponibila. Apasati tasta "SET" din nou pentru a inchide modul alarma.Cand ora de alarma este atinsa , aceasta va suna timp de un minut. Daca functia de snooze este activa va suna la 3 minute de 4 ori.
- In modul zi de nastere apasati "SET" "UP" "DOWN" pentru a seta ziua de nastere. Apasati tasta "SET" din nou pentru inchidea reminder-ul zilei de nastere. Cand timpul setat este atins, cantecul pentru ziua de nastere va rula pentru 5 minute.
- In modul cronometru, semnul pentru cronometru va fi atisat, apasati tasta "SET" "UP" "DOWN" pentru a seta timpul numaratoarei inverse .Aria setarii : 23:59 - ora 00:00. Cand timpul ajunge la "00:00", ceasul va suna pentru un minut, in acelasi timp, semnul "00:00" va clipi neincetata.
- In orice situatie, ceasul va reveni in modul normal in mod automat, daca nici un buton nu este atins timp de 1 minut.

**1. Modul normal**

Cand bateria este instalata , ora afisata este 12:00

**Setarea orei**

In modul normal apasati tasta "MODE" pentru a intra in modul 12 HR/24 HR, apasati tasta "SET" pentru a seta ora si data prin apasarea tastelor "UP" si "DOWN" . secventa este ora, minut,an,luna,z

-> Ora -> Minut -> An -> Luna -> Zi -> Back -> ....

- In acelasi timp cu setarea datei , ziua saptamanii (de luni pana duminica) se va schimba in mod corelat si automat.
- In modul de setare, daca nici un buton nu este apasat pentru un minut, atunci se lese automat din modul de setare si vor fi afisate ora si data tocmai introduse .

**Modul 12 HR/24 HR**

In modul normal, apasati tasta "MODE" pentru a intra in modul 12 HR/24 HR si setati cu tastele "UP" "DOWN".

**2. Modul alarma si snooze**

In modul initial, apasati tasta "MODE" de doua ori sau apasati tasta "ALARM" direct pentru a intra in modul de setare a alarmei.

**Setarea Alarmei**

In modul normal, apasati tasta "SET" pentru a seta alarma , respectiv ora , minutul si muzica , minutul si muzica prin apasarea tastelor "UP" "DOWN" -> Ora -> Minut -> Muzica -> Back -> Exit -> ....

- Daca functia alarma este activa si functia snooze este dezactivata , alarma va suna un minut , apasati oricare buton pentru a opri sunetul. Daca functia snooze este si ea activa alarma va suna odata la 3 minute de fiecare data cate un minut . Alarma va suna de 4 ori.
- Cand alarma de snooze va suna , apasati orice tasta pentru a o opri , dar semnul de snooze va clipi pana cand ciclul de 4 ori se va termina .
- Apasati tasta "UP" pentru a opri semnul de snooze .
- Cand ambele semne pentru alarma si snooze, nu sunt afisate, atunci ambele functii sunt dezactivate. Numai daca semnul de alarma este activ, atunci functia snooze este disponibila.

**Deschiderea functiei de deșteptare**

Pentru a deschide alarma apasati tasta "alarm" in modul normal pentru a intra in modul the "wake-up". In acest mod confirmati tasta "set" de 7 ori pana cand vedeti afisat pe ecran afisat (-.-). Dupa aceea confirmati tasta "mode". In acest moment functia de deschidere si snooze sunt dezactivate.

**3. Modul reamintirea zi de nastere**

In modul normal apasati tasta "MODE" de trei ori pentru a intra in modul zi de nastere.

**Setarea zilei de nastere**

In modul zi de nastere, apasati tasta "SET" si tastele "UP" "DOWN" pentru a seta data si ora in concordanță cu secvența următoare: -> Ora -> Secunda -> An -> Luna -> Data -> Back -> Exit -> ....

Cantecul zilei de nastere va suna timp de 5 minute cand timpul ajunge la momentul celebrarii zilei de nastere. In modul de setare, daca nu apasati nici un buton timp de un minut, atunci el revine in stadiul normal.

**4. Modul cronometru**

In modul normal, apasati tasta "MODE" de 4 ori pentru a intra in modul cronometru.

Setarea cronometrului

- In modul cronometru, apasati tastele "SET" "UP" "DOWN" pentru a seta ora si minutul in secventa urmatoare: -> Ora -> Minut -> Begin -> Exit -> ....

- Cand incepe cronometrarea: ecranul afiseaza "TIMER" , secundele incep sa se reduca de la 59la00, urmate de reducerea minutelor, respectiv a orelor.

- Cand cronometrul ajunge la 00:00, alarma va suna pentru 1 minut, iar afisajul „00:00:00" va clipi neincetata.In modul de setare, daca nici un buton nu este apasat timp de un minut, display-ul revine in modul normal.

**5. Modul Termometru**

Afiseaza temperatura curenta a mediului, in modul normal, apasati tasta "SET" pentru a schimba intre Celcius/Fahrenheit

**6. Modul Muzica**

In modul normal, apasati tasta "DOWN" pentru a activa sau dezactiva semnul de muzica . Cand semnul este activat 7 melodii cunoscute , diferite vor rula in modul automat.

**LCD-термометър****1. Функция за време**

Показане за час, дата, ден от седмицата и температурата.

**2. Функция за събуждане и сън**

Ежедневно настройване на аларма и функция за сън и избор на различни мелодии.

**3. Функция за напомняне за рожден ден**

Настройване на датата на рождения ден и часа; на предварително настроения час се изпълнява поздравителна песен за рождения ден.

**4. Функция таймер**

Настройване на таймера за обратно броене, граници за настройване от 23:59 до 00:00, след изтичане на предварително зададено време се чува звуков сигнал.

**5. Функция температура**

Автоматично определяне на температурата на околната среда. Натиснете в нормален режим бутона „SET" , за да настроите по Целзий или Фаренхайт.

**6. Функция музика**

Натиснете в нормален режим бутона „DOWN" , за да стартирате или прекъснете възпроизвеждането на музика. 5 бутона за обслужване: РЕЖИМ (MODE), СЪБУЖДАНЕ (ALARM), НАСТРОЙВАНЕ (SET), НАГОДУ (UP), НАДОЛУ (DOWN)

**Обслужване**

След поставяне на батерията се показва нормалното време във формат 12:00 и свири мелодия. В нормален режим натиснете бутона „MODE" , за да достигнете до съответните функционални режими. Функционалните режими са разположени по следния начин: > нормален режим > 12/24 ч смяна > режим за събуждане > режим за напомняне за рожден ден > режим таймер > ...

- В нормален режим при активирана функция за събуждане натиснете бутона „UP" , за да активирате или инактивирате функцията за сън.
- В нормален режим натиснете бутона „DOWN" , за да активирате или инактивирате символа за музика. При активиран символ за музика прозвучават една след друга 7 известни мелодии.
- Натиснете в нормален режим бутона „SET" , за да настроите по Целзий или Фаренхайт.
- В режима за сън на формата на часа 12/24 ч натиснете бутоните „UP" или „DOWN" , за да настроите формат 12 ч или 24 ч. При активирана функция за събуждане се показва символът за събуждане. В режим за събуждане настоещото време за събуждане и мелодията чрез натискане на бутона „SET" „UP" и „DOWN". Можете да избирате между 7 световно известни песни и 2 различни тона за звънение. Натиснете отново „SET" , за да запаметите настройките и да излезете от режима за събуждане. Шом ще достигнете настоещото време за събуждане, в продължение на една минута се чува сигнал за събуждане. При активирана функция за сън на всеки три минути прозвучава сигнал за събуждане и общо четири пъти един след друго.
- За настройване на функцията за напомняне за рожден ден в режим за рожден ден натиснете бутоните „SET" „UP" и „DOWN" . Граници за настройване: 23:59 -> 00:00 часа. Ако времето е изтекло при достигане на „00,00" , в продължение на една минута се чува звънец и показанието „00,00" мига непрекъснато.
- Във всички режими часът се връща автоматично в нормален режим, ако в продължение на една минута не бъде натиснат бутон.

**1. Функция за време**

След поставяне на батерията се показва нормалният час 12:00.

**Настройване на час**

В нормален режим натиснете бутона „MODE" , за да настроите формат 12 ч или 24 ч. Натиснете бутона „SET" и настройте с бутоnite „UP" и „DOWN" часа и датата. Последователността е час, минута, година, месец и ден, > час > минута > година > месец > ден > назад > ...

- По време на настройването на датата се прави автоматична настройка на деня от седмицата от понеделиник (MON) до неделя (SUN)
- Излизането от режима за настройване става автоматично, ако в продължение на една минута не натиснете никакъв бутон. След това отново се показват часът и датата, които са били настроени преди това.

**Функция 12 ч/24 ч**

В нормален режим натиснете бутона „MODE" , за да достигнете до режима 12/24 ч. Използвайте бутоните „UP" и „DOWN" , за да преминете от един формат в друг.

**2. Функция за събуждане и сън**

В нормален режим натиснете два пъти бутона „MODE" , съответно натиснете директно бутона „ALARM" , за да влезете в режим за събуждане.

**Настройки на времето за събуждане и мелодията**

В режим за събуждане натиснете бутона „SET" , за да направите настройките за събуждане и с помощта на бутоните „UP" и „DOWN" настройте часа, минутите и музиката. > час > минута > музика > назад > излизане > ...

- Ако е активирана само функцията за събуждане, а не функцията за сън, при достигане на настоещото време сигналът на алармата прозвучава само една минута. Натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала на алармата. Ако допълнително е активирана функцията за сън, сигналът на алармата се чува николкъти пъти един след друго за една минута. Сигналът за събуждане прозвучава четири пъти един след друго.
- В режим за сън натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала за събуждане. Сигналът за събуждане продължава до мига, до момента, като сигналът за събуждане би прозвучал теоретично за четвърти път.
- Натиснете бутона „UP" , за да не се показват повече сигналът за сън.
- Ако символът за събуждане и символът за сън не се показват, значи двете функции са деактивирани. Ако се показва само символът за събуждане, значи е наличе и функцията за сън.

**Инактивиране на функцията за събуждане и функцията за сън**

За да инактивирате алармата, в нормален режим натиснете бутона „Alarm" , за да влезете в режима за събуждане. В този режим натиснете седем пъти бутона „Set" , докато видите само три чертички от индикацията на часа (---). Сега натиснете бутона „Mode" . Сега функцията за събуждане и функцията за сън са инактивирани.

**3. Функция за напомняне за рожден ден**

В нормален режим натиснете бутона „MODE" , за да влезете в режима за рожден ден.

**Настройване на рождения ден и часа**

В режима за рожден ден натиснете бутона „SET" и с помощта на бутоните „UP" и „DOWN" въведете датата и часа в следната последователност: > час > секунда > година > месец > data > назад > излизане > ...

- Шом ще достигнете настоещото време, за отразяване на деня в продължение на пет минути прозвучава песен за рожден ден.
- Ако в режима за настройване в продължение на една минута не натиснете никакъв бутон, уредът се връща от режим за настройване в нормален режим.

**4. Функция таймер**

В нормален режим натиснете бутона „MODE" четири пъти един след друго, за да влезете в режима таймер.

**Настройване на таймера**

- В режима таймер натиснете бутона „SET" , за да направите настройките на таймера и с помощта на бутоните „UP" и „DOWN" настройте съответно часовете и минутите. Следвайте следната последователност: > час > минута > стартизиране > ...
- Старти на обратното броене: Шом се покаже „TIMER" , се стартира обратното броене на секундите от 59 до 00.
- Ако времето е изтекло при достигане на „00,00" , в продължение на една минута прозвучава алармен сигнал. Ако сте в режим таймер, индикация „00,00,00" мига непрекъснато. Ако в режима за настройване в продължение на една минута не натиснете никакъв бутон, уредът се връща от режим за настройване в нормален режим.

**5. Функция температура**

Индикация на температурата на околната среда. Натиснете в нормален режим бутона „SET" , за да настроите по Целзий или Фаренхайт.

**6. Функция музика**

В нормален режим натиснете бутона „DOWN" , за да активирате или инактивирате символа за музика. При активиран символ за музика прозвучават автоматично една след друга 7 известни мелодии.

# hama®

Hama GmbH & Co KG

D-86651 Monheim/Germany

[www.hama.com](http://www.hama.com)