

**DE** Bedienungsanleitung

- **GB** User Manual
- Image: Second Second
- Istruzioni per l'uso
- **N** Handleiding
- Manual de instrucciones

Bedienungsanleitung Home Automation Gateway GWY 433

#### BREMATIC-Gateway GWY 433

Das LAN-Gateway ermöglicht durch die Einbindung in Ihr Heimnetzwerk eine komfortable Steuerung aller SteckerPRO kompatiblen 433 MHz Funk-Aktoren über iPhone, iPad oder Android-Smartphone/Tablet.

#### Lieferumfang

DE

1 x USB-Netzteil (500 mA) 1 x Gateway GWY 433 1 x Antenne (SMA) 1 x USB-Kabel (1.8 m) 1 x Ethernet-Kabel (1,0 m)

#### Voraussetzungen

Zum Betrieb des Gateway benötigen Sie ein Androidoder iOS-Gerät und einen WLAN-Router (im DHCP-Modus) mit einem freien RJ45 Ethernet-Netzwerkanschluß.

#### Erste Schritte

Nach dem Auspacken sind wenige Schritte notwendig, um das System in Betrieb zu nehmen. In den ersten Schritten gehen wir davon aus, dass Sie in Ihrem Heimnetz einen WLAN-Router mit aktiviertem DHCP verwenden (was typischerweise der Fall ist). Sollte das nicht der Fall sein, müssen sie an ihrem WLAN-Router DHCP aktivieren.



- Gateway GWY 433 2 Antenne (433 MHz) Antennen-Buchse 6 Mini-USB Anschluss
- 6 Netzwerk Anschluss Router 3 Programmier-/Reset-Taste 8 Netzwerkkabel O USB-Kabel Netzteil

#### Antenne anschrauben

Schrauben Sie die 433 MHz-Antenne 😰 an die dafür vorgesehene Buchse ④ am LAN-Gateway ①. Sie ist dreh- und abwinkelbar, um sie in jeder Montagelage gut ausrichten zu können.



#### Anschluss des Gateway

Verbinden Sie das Gateway 🕦 über das beiliegende Netzwerkkabel 🔞 mit Ihrem WLAN-Router 🕜. Falls der Router noch nicht eingeschaltet ist, schalten Sie ihn jetzt ein und warten bis er betriebsbereit ist.



Verbinden Sie das Gateway 🕕 mit dem beiliegenden Netzteil 🔟, danach sucht das LAN-Gateway für einige Sekunden nach einer freien IP-Adresse im Netzwerk. Alternativ kann das LAN-Gateway auch über einen 5 V USB Anschluss (500 mA) gespeist werden. Dies kann z.B durch ein USB-Charger, PC, Laptop oder USB-Buchse des WI AN Routers erfolger

#### Betriebsbereitschaft

- Blaue LED blinkt beim Einstecken bis eine IP-Adresse vom DHCP-Router empfangen wurde. War dieser Vorgang erfolgreich, geht sie aus. Bekommt das LAN-Gateway keine IP-Adresse, blinkt die blaue LED
- in kurzen Abständen dauerhaft. · Beim Senden eines Befehls zum Ein- oder Aus-
- schalten eines Funk-Aktors leuchtet die blaue LED 1x. Die orangene LED an der Netzwerkbuchse 6 leuchtet dauerhaft und zeigt damit an, dass der WLAN-Router als Gegenstelle erkannt wurde.
- Bei Datenverkehr leuchtet die grüne LED an der Netzwerkbuchse 🙆 kurz auf.
- Blaue LED leuchtet dauerhaft → Zur erneuten Synchronisation Reset-Taste 🚯 6 Sekunden während dem Betrieb drücken.
- Neustart/Reset des Gateway → Reset-Taste 3 6 Sekunden drücken.

#### Download der SteckerPRO-App

Damit die Funk-Empfänger mit dem Gateway beguem gesteuert werden können, muss zuvor die SteckerPRO-App auf dem iPhone, iPad, Android-Smartphone oder Android-Tablet installiert werden. Informationen zu SteckerPRO und zum Download der App finden Sie im Internet unter www.steckerpro.com

#### Firmware Update

(Die Firmware sollte bei Auslieferung auf dem aktuellsten Stand sein!)

- 1. Trennen Sie das Gateway 🕦 vom Netz und schließen Sie das USB-Kabel 🕑 an einen freien USB-Port Ihres PC/Laptops an.
- 2. Laden Sie die aktuelle Firmware von der unseren Website www.brennenstuhl.com herunter.

433,05 MHz - 434,79 MHz

433,92 MHz

≤5 dBm

max. 25 m

- 40 ° bis 70 °C

230 V~, 50 Hz

5 Vdc, 500 mA

CE

- 3. Starten Sie die Datei "FirmwareUpdater.exe" und folgen den Anweisungen der Installation.
- 4. Starten Sie das Update.

#### **Technische Daten**

Frequenzband: Betriebsfrequenz: Max Sendeleistung Reichweite Funksignal: Umgebungstemperatur: 0 ° bis 35 °C Lagertemperatur:

Betriebsspannung Netzteil: Eingang:

Ausgang:

EU-konform:

#### Sicherheitshinweise



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Öffnen Sie das Gerät, insbesondere das Netzteil auf keinen Fall selbst. Lassen Sie notwendige Reparaturen ausschließlich von der Servicestelle oder einer Elektro- Fachwerkstatt ausführen.
- Verwenden Sie das Netzteil und Gerät nur in geschlossenen Räumen. Sie sind nicht für den Außenbereich geeignet
- Diese Anleitung ist ein Bestandteil des Gerätes. Geben Sie diese deshalb bei Weitergabe des Gerätes an Dritte unbedingt auch weiter.
- Vermeiden Sie unbedingt die Einwirkung von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

#### SteckerPRO Schaltfunktion

Aus dem unbeaufsichtigten Schalten elektrischer Geräte und Verbraucher können Gefahren resultieren. Nutzen Sie daher die Schaltfunktion ausschließlich für solche Steckdosen, Schalter und angeschlossene Geräte, die hierfür durch ihre Hersteller ausdrücklich frei gegeben wurden und aus deren Inbetriebnahme keine Gefahr entsteht. Fragen Sie bitte im Zweifel vor Einsatz beim ieweiligen Hersteller nach.

Beachten Sie ferner, dass SteckerPRO bedingt durch die eingesetzte Technologie nicht garantieren kann, dass ein angeforderter Schaltvorgang auch tatsächlich ausgeführt wird.

Auch kann SteckerPRO systembedingt den Status angeschlossener Geräte nicht bestimmen. Schalten Sie daher ohne Sichtkontakt keine elektrischen Geräte und Verbraucher, die eine Gefahr darstellen oder entwickeln können oder auf deren zuverlässige Schaltung es ankommt.

Die aus dem unsachgemäßen Einsatz der Schaltfunktion resultierenden Risiken gehen zu Ihren Lasten.



# Elektrogeräte nicht in den Hausmüll

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik- Altgeräte

müssen verbrauchte Elektrogeräte, Leuchtmittel und Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp GWY 433 der Richtlinie 2014/53/FU und 2011/65/FU (RoHS II) entspricht Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke\_1294100.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294090.pdf

#### Hersteller

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen www.brennenstuhl.com

#### **Urheberrechtlicher Hinweis**

iOS, iPhone, iPad, Android und SteckerPRO sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet.



# BREMATIC-Gateway GWY 433

The LAN gateway allows comfortable control of all SteckerPRO-compatible 433 MHz wireless actuators via an iPhone, iPad or Android smartphone/tablet by integrating into your home network.

#### Scope of delivery

1 X	USB power supply
	(500 mA)
1 x	USB cabel (1.8 m)
	1 x 1 x

#### Requirements

To operate the gateway, you require an Android or iOS device and a WLAN router (in DHCP mode) with a free RJ45 ethernet network connection

#### First steps

After removing the packaging, only a few steps are needed to start using the system. In the first steps, we assume that you use a WLAN router with activated DHCP in your home network (which is typically the case). If that isn't the case, you have to activate DHCP on your WLAN router





Antenna (433 MHz)



#### Connecting the LAN gateway

operationally ready.



Connect the gateway ① with the provided power supply (1); then the LAN gateway will search for a few seconds for a free IP address on the network. Alternatively, the LAN gateway can also be supplied with power via a 5 V USB connection (500 mA). This can be done e.g. via a USB charger, PC, laptop or USB outlet on the WLAN router.

#### **Operational readiness**

- During a data transfer, the green LED on the network outlet **6** will light up briefly.
- The blue LED is lit permanently 6 seconds during operation.
- Restart/reset the dateway

#### Download the SteckerPRO app

For comfortably controlling the wireless receiver from the gateway, first, the SteckerPRO app must be installed on the iPhone, iPad, Android smartphone or Android tablet. For information about the SteckerPRO and the download of the app go online to www.steckerpro.com

6 Network socket Router 8 Network cable USB cabel Power supply

Screw on the 433 MHz antenna 2 to the provided socket ④ on the LAN gateway ①. It can be rotated and angled so it can be aligned in any installation position.



Connect the gateway ① to your WLAN router ⑦ using the provided network cable (3). If the router is not switched on yet, switch it on now and wait until it is



• The blue LED will blink from the time it is plugged in until it is assigned an IP address from the DHCP router. If this process is successful, it goes out. If the LAN gateway is not assigned an IP address, the blue LED will continuously blink in short intervals. When sending the command to switch on or off a wireless actuator, the blue LED will light up once. • The orange LED on the network outlet 6 will remain lit and indicates that the WLAN router has been recognised as the remote station.  $\rightarrow$  To re-synchronization press the reset button 3

 $\rightarrow$  Press the reset button 3 6 seconds.

#### Firmware Update

ware should be up-to-date at the delivery!) Disconnect the gateway **()** from the network and connect the USB cable 🥑 to a free USB port on

- your computer / laptop. Download the latest firmware from our website
- www.brennenstuhl.com 3. Run the file "FirmwareUpdater.exe" and follow the
- installation instructions. 4. Start the update.

#### **Technical data**

Input:

Output:

EU-compliant

Frequency band:	433.05 MHz - 434./9 M
Operating frequency:	433.92 MHz
Max. transmitting power:	≤5 dBm
Radio signal range:	max. 25 m
Ambient temperature:	0°C to 35°C
Storage temperature:	-40°C to 70°C

#### Supply voltage power supply 230 V~ 50 Hz 5 Vdc, 500 mA



Safety Instructions Read the operating instructions and safety nstructions carefully.

#### Avoid a risk to life due to electric shock!

- Never open the device, in particular, the power supply yourself. Only have the necessary repairs performed by the service department or a qualified electrician
- Only use the power supply in closed rooms. They are not suitable for outdoor use.
- These instructions are a component of the device. They must be included when passing on the device to a third party.
- Avoid moisture and extreme temperatures.

#### SteckerPRO switching function

Hazardous situations can arise when switching electrical devices and consumers on and off without supervision. Use the switching function only for outlets, switches and connected devices that are expressly released for this purpose by the manufacturer and which do not pose a danger when switched on. If in doubt, please ask the respective manufacturer first.

In addition, also be aware that SteckerPRO cannot guarantee that a required switching process will actually be carried out because of the technologies used. SteckerPRO cannot control the system-based status of connected devices. Therefore, do not switch electrical devices and consumers that nose a danger or may develop into a risk or which rely on reliable switching unless you have visual contact.

You are liable for risks resulting from improper use of the switching function.



#### Do not throw electronic devices away with the house rubbish! In accordance with European Guideline

2012/19/EC for electronic and old electronic devices, used electronic devices, illuminants and batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally sound recyclable manner. You can learn more about the disposal options for the used devices at your municipal or city administration.

#### Conformity Declaration

We, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, declare that the radio equipment of type GWY 433 is in conformity with Directive 2014/53/EU and RoHS2 Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found under the following Internet address:

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294100.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294090.pdf

#### Manufacturer

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen www.brennenstuhl.com

#### Copyright notice

iOS. iPhone. iPad. Android and SteckerPRO are registered brands or registered trademarks of their respective owners and may not be expressly labelled.



## BREMATIC-Gateway GWY 433

Grâce à son intégration dans votre réseau local, la passerelle GWY 433 permet de piloter facilement tous les modules télécommandés 433 MHz compatibles avec SteckerPRO, et ce via iPhone, iPad ou smartphone/tablette Android.

#### Contenu du colis

1 x passerelle GWY 433	1 x bloc d'alimentation
1 x antenne (SMA)	USB (500 mA)
1 x câble réseau Ethernet	1 x câble de raccordement
RJ45 (1,0 m)	USB (1,8 m)

#### Systèmes requis

Afin de faire fonctionner la passerelle, vous devez disposer d'un appareil Android ou iOS et d'un routeur ou d'une box Internet (en mode DHCP) avec un raccordement réseau Ethernet RJ45 libre.

#### Premières démarches

Une fois que vous avez ouvert l'emballage, la mise en route du système est très simple. Nous supposons que vous utilisez dans votre réseau local une box Internet sans fil avec la fonction DHCP activée (ce qui est normalement le cas). Sinon, il vous faut activer le DHCP sur votre box Internet



Passerelle GWY 433	🕜 Box Internet
2 Antenne (433 MHz)	8 Câble réseau
3 Touche de programmation/	Ethernet RJ45
de réinitialisation	Ocâble de raccorde-
4 Prise d'antenne	ment USB
6 Port mini-USB	Bloc d'alimentation
6 Raccordement réseau	•

#### Installation de l'antenne

Vissez l'antenne 433 MHz 😢 à la prise prévue 🕢 sur la passerelle GWY 433 ①. L'antenne est pivotante et pliable et permet donc une bonne orientation, quelle que soit la position de montage.



#### Raccordement de la passerelle

Raccordez la passerelle **()** à votre box Internet **()** à l'aide du câble réseau RJ45 🔞. Si la box Internet n'est pas encore activée, activez-la maintenant et patientez iusqu'à ce qu'elle soit prête à fonctionner.



Raccordez la passerelle 1 au bloc d'alimentation 10 fourni ; la passerelle GWY 433 recherche ensuite durant quelques secondes une adresse IP libre sur le réseau local. La passerelle GWY 433 peut aussi être alimentée via un port USB 5 V (500 mA). Cela peut se faire à l'aide d'un chargeur USB, d'un PC, d'un ordinateur portable ou de la prise USB de la box Internet.

#### Etat de fonctionnement

- Lors du raccordement, la LED bleue clignote jusqu'à ce que la box Internet trouve une adresse IP. Le cas échéant, elle s'éteint. Si la passerelle GWY 433 ne trouve aucune adresse IP, la LED bleue clignote en permanence à courts intervalles.
- Lors de l'envoi de l'instruction d'activation ou de désactivation d'un module télécommandé, la LED bleue s'allume 1 fois.
- La LED orange de la prise réseau 6 est allumée en permanence et indique ainsi que la box Internet a été reconnue.
- Lors de la circulation de données, la LED verte de la prise réseau 🙆 s'allume.
- La LED bleue est allumée en permanence : pour renouveler la synchronisation, appuvez sur la touche de réinitialisation 🕄 pendant 6 secondes.
- Redémarrage/Réinitialisation de la passerelle appuyez pendant 6 secondes sur la touche de réinitialisation (3).

#### Téléchargement de l'application SteckerPRO

Afin de pouvoir piloter facilement les modules télécommandés avec la passerelle, l'application SteckerPRO doit être installée au préalable sur un iPhone, un iPad, un smartphone ou une tablette Android. Les informations relatives à SteckerPRO et au téléchargement de l'application sont disponibles sur le site www.steckerpro.com

#### Mise à jour du firmware

- are devrait être à jour lors de la livraison l 1. Déconnectez la passerelle ① du réseau et connectez le câble de raccordement USB 🥑 à un port USB libre de votre ordinateur/PC portable.
- 2. Téléchargez le firmware le plus récent sur notre
- site Web www.brennenstuhl.com. 3. Ouvrez le fichier « FirmwareUpdater.exe » et suivez
- les instructions d'installation. 4. Démarrer la mise à jour.

#### Caractéristiques techniques

Bande de fréquence : 433,05 MHz - 434,79 MHz Fréquence de fonctionnement : 433.92 MHz Puissance de transmission max :  $\leq 5$  dBm Portée du signal radio : 25 m max. Température ambiante : de 0° à 35°C Température de stockage : de - 40° à 70°C

Tension de service bloc d'alimentation Entrée : 230 V~, 50 Hz Sortie : 5 V, 500 mA

Conforme à l'UE :



Consignes de sécurité Lisez attentivement ce mode d'emploi et ces consignes de sécurité.

CE



- N'ouvrez en aucun cas vous-même l'appareil. notamment le bloc d'alimentation. Faites effectuer toute réparation exclusivement par le service après-vente ou un professionnel.
- N'utilisez le bloc d'alimentation et l'appareil que dans des locaux fermés. Ils ne sont pas appropriés à l'usage extérieur.
- Ce mode d'emploi est un composant de l'appareil. Il est donc impératif de le remettre aux personnes concernées en cas de cession à un tiers.
- Évitez impérativement l'impact de l'humidité et des températures extrêmes.

#### Fonction de commutation de SteckerPRO

La mise en route involontaire d'appareils électriques n'est pas sans danger. Utilisez donc la fonction de commande à distance exclusivement pour les prises, interrupteurs et appareils raccordés expressément autorisés par leur fabricant et n'entraînant aucun risque par leur mise en service. En cas de doute, veuillez vous enseigner auprès du fabricant concerné

Veuillez en outre noter qu'en raison de la technologie mise en place. SteckerPRO ne peut pas garantir gu'une procédure de commande à distance soit correctement exécutée

SteckerPRO ne peut pas non plus déterminer l'état des appareils connectés. N'allumez donc aucun appareil ou dispositif électrique présentant ou pouvant entraîner un quelconque risque sans avoir un aperçu.

Les risques liés à une utilisation non conforme de la commande à distance vous incombent.

## Mise au rebut



Fabricant

H. Brennenstuhl S.A.S.

www.brennenstuhl.com

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Selon la directive européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et électro-

niques usagés, les appareils électriques, lampes et piles doivent être collectés séparément et recyclés de manière respectueuse de l'environnement. Des renseigne ments sur les nossibilités de mise au rebut de l'annareil usagé sont disponibles auprès de votre commune ou municipalité.

#### Déclaration de conformité

Par la présente, nous, l'entreprise Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG. déclarons que le produit GWY 433 est conforme aux directives 2014/53/EU et 2011/65/EU (RoHS II). Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294100.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294090.pdf

Information relative au droit d'auteur

iOS. iPhone. iPad. Android et SteckerPRO sont des mar-

ques déposées par leurs propriétaires respectifs et ne

15.03.18 07:40

sont pas margués spécifiquement en tant que telles.

4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

Textes et photos non contractuels



#### Istruzioni per l'uso Home Automation Gateway GWY 433

# BREMATIC-Gateway GWY 433

II LAN-Gateway, grazie all'integrazione nella vostra rete domestica, consente un comodo controllo di tutti i radioattuatori 433 MHz compatibili SteckerPRO, tramite iPhone, iPad o Android-smartphone/tablet.

#### Lieferumfang

1 Gateway GWY 433 1 Alimentatore USB (500 mA) 1 Antenna (SMA) 1 Cavo USB (1.8 m) 1 Cavo Ethernet (1.0 m)

#### Presupposti

Per il funzionamento del Gateway serve un annarecchio Android o iOs e un router WLAN (in modalità DHCP) con un attacco di rete Ethernet RJ45 libero.

#### Guida introduttiva

Dopo aver aperto l'imballo bastano pochi passaggi per mettere in funzione il sistema. Nella guida introduttiva si suppone che voi utilizziate già nella vostra rete domestica un router WLAN con DHCP attivato (che è il caso tipico). Se così non fosse, è necessario attivare il DHCP sul vostro router WLAN.



Gateway GWY 433 6 Attacco rete Antenna (433 MHz) Router 3 Tasto programmazione/reset 3 Cavo di rete Cavo USB Presa per antenna **5** Attacco mini USB 1 Alimentatore

#### Fissare l'antenna con le viti

Avvitare l'antenna 433 MHz 2 all'apposita presa 4 sul LAN-Gateway 1. E' girevole e pieghevole, in modo da poterla orientare in gualsiasi posizione di montaggio.



#### Attacco del Gateway

Collegare il Gateway 🌒 tramite il cavo di rete in dotazione (8) al vostro router WLAN (7). Se il router non è ancora acceso, accendetelo ora e attendete che sia in linea



Collegate il Gateway 1 all'alimentatore in dotazione (1), il LAN-Gateway cercherà quindi per alcuni secondi sulla rete un indirizzo IP libero. In alternativa è possibile alimentare il LAN-Gateway anche con un attacco USB da 5 V (500 mA). Ciò è possibile ad esempio tramite USB-charger, PC, laptop o presa USB del router WLAN.

083516 BA\_Brematic Gateway.indd 2

#### Prontezza operativa

• Dal momento dell'inserimento il LED blu lampeggia

fino a quando il router DHCP riceve un indirizzo DHCP. Se l'operazione è riuscita, si spegne. Se il LAN-Gateway non riceve nessun indirizzo IP. il LED blu lampeggia di continuo a intervalli brevi. • Quando si invia un comando per attivare o

- disattivare un attuatore wireless si accende il LED blu 1x. • Il LED arancione sulla presa di rete 6 resta acceso
- in modo permanente e indica che il router WLAN è stato riconosciuto come utente.
- Durante il traffico di dati si accendere il LED verde sulla presa di rete 6.
- LED blu acceso in modo permanente → Per sincronizzare di nuovo, premere per 6 secondi durante il funzionamento il tasto reset (3). • Riavvio/reset del Gateway - Premer per 6 secondi
- il tasto reset 3.

#### Download dell'app SteckerPRO

Per poter comandare comodamente i radioricevitori con il Gateway, si deve prima installare l'app SteckerPRO sull'iPhone, iPad, smartphone Android o tablet Android. Informazioni su SteckerPRO e per scaricare l'App disponibile sul sito internet www.steckerpro.com

#### Firmware Update

(il firmware all'atto della fornitura dovrebbe essere

- 1. Scollegare il Gateway 1 dalla rete e collegare il cavo USB 🕑 a una porta USB libera sul vostro PC/laptop.
- Scaricare il firmware più recente dal nostro sito Web www.brennenstuhl.com.
- Avviare il file "FirmwareUpdater.exe" e seguire le istruzioni di installazione.
- 4. Avviare l'aggiornamento.

#### Dati tecnici

Banda di frequenze:	433,05 MHz - 434,79 MHz	
Frequenza di funzionamento:	433,92 MHz	
Massima potenza:	≤5 dBm	
Portata segnale radio:	max. 25 m	
Temperatura ambiente:	da 0 ° a 35 °C	
Temperatura di immagazzinaggio:	da - 40 ° a 70 °C	
Transformer and the alternation of the		

Tensione operativa alimentatore 230 V~. 50 Hz Inaresso: Uscita: 5 Vdc. 500 mA





per l'uso e le avvertenze per la sicurezza.

#### Evitare il pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

- Non aprire in nessun caso l'apparecchio, soprattutto l'alimentatore. Far eseguire le necessarie riparazioni solo a un centro assistenza o a un'officina elettrica specializzata
- Utilizzare l'alimentatore e l'apparecchio solo in ambienti chiusi. Non sono adatti per uso esterno.
- Questo manuale è un componente dell'apparecchio. Consegnatelo guindi unitamente all'apparecchio in caso di cessione di quest'ultimo a terzi.
- Evitare assolutamente l'influsso dell'umidità e di temperature estreme.

#### Funzione di commutazione SteckerPRO

Possono derivare pericoli dall'azionamento incustodito di apparecchi elettrici e utenze. Usare pertanto la funzione di commutazione solo per quelle prese. interruttori e apparecchi allacciati, che sono stati espressamente approvati dal rispettivo produttore e dalla cui messa in funzione non risultano pericol In caso di dubbio, prima dell'uso, chiedere informazioni al rispettivo produttore.

Tenere presente, inoltre, che SteckerPRO non può garantire, per via della tecnologia utilizzata, che la commutazione richiesta venga effettivamente eseguita.

Inoltre, SteckerPRO non può influenzare lo stato relativo al sistema dei dispositivi collegati. Non azionare senza contatto visivo apparecchi elettrici e utenze, che possono costituire un pericolo o dai quali dipende una commutazione affidabile.

I rischi derivanti dall'uso improprio della funzione di commutazione sono a vostro carico.



Conformemente alla Direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, gli elettrodomestici, lampadine e batterie usati devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente. Per le possibilità di smaltimento del vostro vecchio apparecchio, consultare la vostra amministrazione comunale o locale.

#### Dichiarazione di conformità

Noi, Ditta Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG. dichiariamo che l'impianto radiofonico modello GWY 433 è conforme alla direttiva 2014/53/UE e 2011/65/UE (RoHS II). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294100.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294090.pdf

#### Produttore lectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar www.brennenstuhl.com

#### Avvertenza sul copyright

Gli iOS, iPhone, iPad, Android e SteckerPRO sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e non possono essere identificati separatamente.

NL Handleiding Home Automation Gateway GWY 433

# BREMatic-Gateway GWY 433

Met de LAN-gateway kunt u via een aansluiting op uw netwerk thuis al uw SteckerPRO-compatibele draadloze toestellen van 433 MHz handig bedienen via uw iPhone, iPad of Android/smartphone/tablet

#### Verpakkingsinhoud

1 x USB-adapter (500 mA) 1 x Gateway GWY 433 1 x antenne (SMA) 1 x USB-kabel (1,8 m) 1 x Ethernet-kabel (1,0 m)

## Voraussetzungen

Om Gateway te kunnen gebruiken, hebt u een Androidof iOS-toestel en een WLAN-router (in DHCP-modus) met een vrije Ethernet-aansluiting type RJ45 nodig.

#### Aan de slag

U kunt het toestel in enkele eenvoudige stappen in gebruik nemen. We gaan ervanuit dat u voor uw draadloze netwerk thuis een WLAN-router met geactiveerde DHCP gebruikt (wat meestal het geval is). Is dat niet zo, activeer dan eerst de DHCP op uw WLAN-router.



6 Netwerkaansluiting Antenne (433 MHz) Router B Programmeer-/reset-knop 8 Netwerkkabel USB-kabel 6 Mini-USB-aansluiting Adapter

#### Antenne monteren

Antenne-ingang

Schroef de antenne van 433 MHz 😰 op de daarvoor voorziene ingang (4) op de LAN-Gateway (1). De antenne is draai- en wenkbaar, zodat u ze aan elke situatie kunt aanpassen.



#### Gateway aansluiten

Sluit Gateway 🌒 met behulp van de meegeleverde netwerkkabel 🔞 aan op uw WLAN-router 🔞. Is de router nog niet ingeschakeld, schakel hem dan nu in en wacht tot hij klaar voor gebruik is.



#### Sluit Gateway 1 aan op de meegeleverde adapter 🕕. Daarna zoekt de LAN-Gateway enkele seconden lang naar een vrij IP-adres in uw draadloze netwerk. U kunt de LAN-Gateway ook via een USB-aansluiting van 5 V (500 mA)van stroom voorzien. Deze kan gebeuren via bv. een USB-lader, een pc, een laptop of de USB-ingang van uw WLAN-router.

#### Gebruiksklaar

- Het blauwe led-lampje knippert totdat de DHCP-router een IP-adres ontvangt. Daarna dooft het lampje. Als de LAN-Gateway geen IP-adres vindt, blijft het blauwe led-lampje met korte tussenpauzes kninneren
- Bij het zenden van een commando om een draadloos toestel in of uit te schakelen, knippert het blauwe led-lampie éénmaal
- Het oranje led-lampje aan de netwerkingang 👩 brandt ononderbroken en geeft aan dat de WLAN-router als toestel herkend is.
- Bij dataverkeer knippert het groene led-lampje op de netwerk-ingang 6 eenmaal.
- Het blauwe led-lampje brand ononderbroken → Om opnieuw te synchroniseren de reset-knop 🚯 6 seconden lang tijdens bedrijf ingedrukt houden. • Gateway heropstarten/resetten → Reset-knop ③
- 6 seconden ingedrukt houdern.

#### De SteckerPRO-app downloaden

Om de draadloze ontvanger soepel met Gateway te kunnen bedienen, dient u eerst de SteckerPRO-app te installeren op uw iPhone, iPad, Android-smartphone of Android-tablet. Informatie over SteckerPRO en over het downloaden van de app vindt u online op www.steckerpro.com

## De firmware updaten

(In principe wordt het product geleverd met de nieuwste versie van de firmware!)

- USB-ingang van uw pc/laptop.
- de instructies

# 4. Start de update

Technische gegevens

Frequentieband: Bedrijfsfrequentie: Max zendvermogen:

Reikwijdte van het radiosignaal: Omgevingstemperatuur: Opslagtemperatuur:

Bedrijfsspanning Ingang:

Uitgang: FU-compliant:

buitenshuis.

temperaturen.

apparaat.

uitgevoerd.

schakelfunctie.



# $( \bullet )$

1. Haal de stekker van Gateway 🕦 uit het stopcontact en sluit de USB-kabel 🥑 aan op een vrije Download de nieuwste versie van de firmware,

te vinden op onze website www.brennenstuhl.com. 3. Open het bestand "FirmwareUpdater.exe" en volg

433,05 MHz - 434,79 MHz 433,92 MHz ≤5 dBm

max. 25 m 0°C tot 35°C - 40°C tot 70°C

> 230 V~, 50 Hz 5 Vdc, 500 mA

CE.

#### Veiligheidsinstructies Lees deze bedieningshandleiding en

veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

#### Voorkom levensgevaar wegens elektrische schok!

• Open nooit zelf het toestel of de adapter. Laat nodige reparaties uitsluitend uitvoeren door de technische dienst of door een gespecialiseerd reparateur. Gebruik de adapter en het toestel uitsluitend binnenshuis. Ze zijn niet geschikt voor gebruik

Deze handleiding vormt een onderdeel van het toestel. Geef bij het overdragen van het toestel aan derden dan ook de handleiding mee. Bescherm het toestel tegen vocht en extreme

#### Schakelfunctie van SteckerPRO

Het niet-beheerd in- en uitschakelen van elektrische apparaten kan gevaar inhouden. Gebruik daarom de schakelfunctie uitsluitend voor die stekkerdozen, schakelaars en aangesloten apparaten die door de fabrikant uitdrukkelijk daarvoor als geschikt zijn bestempeld en die bij inbedrijfneming geen gevaren veroorzaken. In geval van twijfel, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het betreffende

Houd er ook rekening mee dat SteckerPRO, als gevolg van de gebruikte technologie, niet kan garanderen dat een gevraagde schakeling ook daadwerkelijk wordt

Ook kan SteckerPRO de systeemstatus van het aangesloten apparaat niet detecteren. Schakel daarom nooit zonder visueel contact elektrische apparaten die een gevaar inhouden of kunnen veroorzaken of waarvoor een betrouwbare schakeling nodig is.

U bent als enige aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het oneigenlijke gebruik van de

#### Afvalverwijdering Werp elektrische apparaten nooit bij

het huisvuil! Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie over het afvoeren van afgedankte apparaten vindt u bij uw gemeentebestuur.

#### Conformiteitsverklaring

Wij, de firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, verklaren dat het radioapparaat type GWY 433 voldoet aan Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU (RoHS II). De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294100.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294090.pdf

## Fabrikant

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen www.brennenstuhl.com

#### Copyrights

iOS iPhone iPad Android en SteckerPRO zijn gedeponeerde merken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaars en zijn niet specifiek als dergelijke aangeduid.

#### ES Manual de instrucciones Home Automation Gateway GWY 433

#### BREMATIC-Gateway GWY 433

El LAN-Gateway permite mediante la conexión a su red doméstica un control cómodo de todos los actuadores a distancia de 433 MHz compatibles con SteckerPRO mediante iPhone, iPad o smartphone / tablet Android.

#### Entrega

1 x Gateway GWY 433	1 x Fuente de alimentació
1 x Antena (SMA)	USB (500 mA)
1 x Cable USB (1,8 m)	1 x Cable Ethernet (1,0 m)

#### Requerimientos

Para noder operar con el Gateway requiere un dispositivo Android o iOS y un router WLAN (en modo DHCP) con una conexión de red Ethernet RJ45 libre.

#### Primeros pasos

Una vez que haya desempaquetado el producto sólo harán falta unos pocos pasos para poner en funcionamiento el sistema. En los primeros pasos suponemos que en su red doméstica utiliza un router inalámbrico con DHCP activado (suele ser lo más habitual). Si no es así, deberá habilitar en su router inalámbrico el DHCP



#### Atornillar la antena

Atornille la antena de 433 MHz 😰 al enchufe correspondiente **4** en el LAN-Gateway **1**. Puede girar la antena y graduar su ángulo para facilitar su instalación



#### Conexión del Gateway

Conecte el Gateway 🕕 a través del cable de red suministrado 🚯 con su router inalámbrico 🕜. Si el router todavía no está encendido, enciéndalo ahora y espere hasta que esté listo para su funcionamiento.



Conecte el Gateway 🕕 con la fuente de alimentación suministrada 🔟, a continuación el LAN-Gateway buscará durante unos segundos una dirección IP libre en la red. Alternativamente el LAN-Gateway también puede ser alimentado a través de una conexión USB 5 V (500 mA). Esto puede realizarse por ejemplo a través de un cargador USB, PC, ordenador portátil o enchufe USB del router inalámbrico

#### Puesta en funcionamiento

- El LED azul parpadea cuando se conecta hasta que el router DHCP detecta una dirección IP. Si el proceso se realiza con éxito la luz se apagará. Si el LAN-Gateway no encuentra ninguna dirección IP el LED azul continúa parpadeando a intervalos cortos.
- Al enviar un comando para activar o desactivar un actuador a distancia el LED azul se enciende una vez.
- FLLED narania que se encuentra en el enchufe de red 6 se ilumina permanentemente indicando que el router inalámbrico ha sido detectado como una estación remota.
- Cuando existe un tráfico de datos el LED verde del enchufe de red 🚯 se enciende brevemente.
- El LED azul se enciende permanentemente → Para recuperar la sincronización presione unos 6 segundos la tecla de reset 🕄 durante el funcionamiento.
- Reiniciar/resetear el Gateway → Presionar durante 6 segundos la tecla de reset 3.

#### Descargar la App SteckerPRO

Para que los receptores a distancia puedan ser controlados fácilmente es necesario que primero se instale la App SteckerPRO en el iPhone, iPad, smartphone-Android o tablet-Android. Encontrará información sobre SteckerPRO v sobre cómo descargar la App en internet bajo www.steckerpro.com

#### Actualización del firmware

(iCuando se realicé la entrega el firmware debería estar actualizado hasta la fecha!)

- 1. Desconecte el Gateway 🕦 de la red eléctrica y conecte el cable USB 🕥 a un puerto USB libre de su PC/ordenador portátil.
- 2. Descargue la última versión del firmware desde nuestro sitio web www.brennenstuhl.com.
- 3. Ejecute el archivo "FirmwareUpdater.exe" y siga las instrucciones de instalación
- 4. Inicie la actualización.

#### Datos técnicos

Banda de frecuencia:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Frecuencia de funcionamiento:	433,92 MHz
Rendimiento de transmisión máx.:	≤5 dB
Alcance de la señal inalámbrica:	max. 25 m
Temperatura ambiente:	0° a 35°C
Temperatura de almacenamiento	- 40° a 70°C

Tensión de funcionamiento fuente de alimentación 230 V~ 50 Hz Entrada: Salida: 5 Vdc, 500 mA

Conforme a la UE:



Indicaciones de seguridad Por favor lea detenidamente este manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad

CE

iEvite situaciones de riesgo por descarga eléctrica!

- No abra bajo ningún concepto el dispositivo y en especial la fuente de alimentación. Deje que las reparaciones necesarias sean llevadas a cabo por el centro de servicio o por un taller profesional de electrónica.
- Utilice la fuente de alimentación y el dispositivo sólo en espacios cerrados. No son adecuados para el uso al aire libre.
- Este manual es una parte del dispositivo. Por este motivo, en caso de que traspase a terceros el dispositivo hágalo junto con el manual de instrucciones.
- Evite en todo caso la exposición a la humedad y las temperaturas extremas.

#### Función de conmutación SteckerPRO

La falta de vigilancia a la hora de conmutar aparatos eléctricos y electrodomésticos puede crear situaciones de peligro. Para ello utilice la función de conmutación únicamente para aquellos enchufes, interruptores y aparatos conectados que fueron habilitados exclusivamente por sus fabricantes y que no presentan ningún peligro en su puesta en funcionamiento. Si tiene dudas antes de su utilización consulte por favor con sus respectivos fabricantes.

Tenga en cuenta también que SteckerPRO no puede ofrecer ninguna garantía, puesto que depende de la tecnología utilizada de que un proceso de conmutación solicitado sea ejecutado realmente.

SteckerPRO tampoco puede determinar el estado sistémico de los dispositivos conectados. Por ello no conecte sin un control visual ningún tipo de dispositivos eléctricos y aparatos que puedan constituir o crear un peligro o cuya conexión segura no se pueda garantizar.

Los riesgos resultantes de una incorrecta utilización de la función de conmutación correrán a su cargo.



Eliminación iNo elimine los aparatos eléctricos iunto a la basura doméstica! De acuerdo con la Directiva Europea

2012/19/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos, las

fuentes luminosas v las baterías deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con su avuntamiento municipal u oficina local para informarse sobre las posibilidades de eliminación.

## Declaración de conformidad

Härmed förklarar vi. Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG. att radiosystem typ GWY 433 motsvarar riktlinierna 2014/53/EU och 2011/65/EU (RoHS II). EU-konformitetsförklaringens fullständiga text finns tillgänglig på följande internetadress: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294100.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke 1294090.pdf

### Fabricante

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen www.brennenstuhl.com

#### Aviso sobre la propiedad registrada

iOS, iPhone, iPad, Android y SteckerPRO son marcas registradas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y dado el caso no están marcadas por separado.



H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

> lectra-t ag Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

> > www.brennenstuhl.com

0487159/1118

# programación/reset



