


## TECHNISCHES DATENBLATT

### SECUNORM PROFI NR. 7152

#### Sicherheitstechnik



#### Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM PROFI gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



#### ROBUSTES SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG FÜR ALLE NORMALEN SCHNEIDARBEITEN.

**Bestellnummer** 7152.02

#### Der Klassiker für Rechtshänder. Mit Trapezklinge.

Fragen Sie sich auch, warum wir in vier Jahrzehnten die Bauweise des SECUNORM PROFI nicht wirklich verändert haben? Weil es nicht nötig war. Der Pionier von damals ist heute ein Klassiker. Zeitlos geformt, sehr robust und vielseitig einsetzbar. Auch war der „Urvater“ aller GS-geprüften Sicherheitsmesser immer schon mit einem automatischen Klinsenrückzug ausgestattet. Zum Schutze von Generationen von Anwendern.

#### Ergonomischer Griff

Warum das SECUNORM PROFI seit jeher so beliebt ist? Z. B., weil es besonders angenehm und wertig in der Hand liegt. So können Sie ermüdungsfrei auch anspruchsvolle Schneidarbeiten erledigen.

#### Hart im Nehmen

Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

#### 2-fach nutzbare Klinge


Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

#### Ohne Werkzeug

Den Klinsenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.




#### Sicherer Halt

Ein SECUNORM PROFI lässt Sie nicht hängen. Umgekehrt geht das schon. Einfach Band durch die Öse ziehen und das Schneidwerkzeug am Handgelenk oder an der Gürtelschleife baumeln lassen.











PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

 Hohe Sicherheit	 Klingenwechsel ohne Werkzeug	 Höchster Abriebschutz	 Besonders ergonomisch
 2-fach nutzbare Klinge	 Schnitttiefe	 Keramik Klinge einsetzbar	 Für Rechtshänder
 Öse zum Befestigen	 Werbedruckgeeignet		

Hauptschneidmaterialien

 Karton: bis 3-lagig	 Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	 Kunststoffumreifungen	 Klebeband
 Sackware	 Folien- und Papierbahnen	 Garn, Schnur	 Textil

Montierte Klinge



**NR. 5232**  
0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge



**NR. 65232C**  
0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff



**NR. 52**  
0,63 mm



**NR. 5233**  
0,63 mm, 1-seitiger Schliff



**NR. 610**  
0,63 mm, rostfrei



**NR. 65232**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff



**NR. 85232**  
0,63 mm, Breitschliff, Schneiden TiN-beschichtet



**NR. 85233**  
0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet



**NR. 8852**  
0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet



**NR. 852**  
0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet



**NR. 56**  
0,63 mm




**NR. 5634**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen




**NR. 60**  
0,63 mm


KLINGENWECHSEL




**Drücken** Sie den Kunststoffeinsatz mithilfe des Schiebers nach hinten heraus. Nicht am Einsatz ziehen und gleichzeitig den Schieber festhalten.



Vor Entnahme des Kunststoffeinsatzes Messer um **180 Grad** drehen.



Einsatz in Pfeilrichtung herausziehen und Klinge vorsichtig entnehmen. Klinge wenden oder wechseln und wieder **genau** auf den Nocken legen.



Beim Wiedereinsetzen des Kunststoffeinsatzes **niemals** die Hand vor den Klingenschlitz halten!



## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 7152.02	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	142 x 16 x 31 mm	Maße Einzelkarton	154 x 22 x 38 mm
Gewicht Messer	80,0 g	Gewicht Einzelkarton	93,5 g
Basismaterial	Aluminium	EAN-Code Einzelkarton	4002632900396
Schnitttiefe	19,6 mm	Menge per Umkarton	10 Messer
		Maße Umkarton	115 x 80 x 160 mm
		Gewicht Umkarton	985,0 g
		EAN-Code Umkarton	4002632951718
		Zolltarifnummer	82119300

## SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	11. Mai 2020
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 179507-7130-55094-2020

## Zertifikate und Auszeichnungen



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird. ACHTUNG, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

**3. Ersatzteilaustausch:** Tauschen Sie stumpf gewordene

Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingewechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

**4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

**5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

## ZUBEHÖR

### GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

### KÖCHER KLEIN

NR. 9842



Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTI-SAFE, PROFI LIGHT, PROFI40 und das SECUNORM 500 und das SECUNORM 300.

### SAMMELBOX

NR. 9810




Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

### WANDHALTERUNG

#### SAMMELBOX

NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

### SAFEBOX

NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

### U-SICHERUNG

NR. 9800



Das SECUNORM PROFI können Sie zusätzlich mit einer U-SICHERUNG versehen. Diese lässt sich nicht ohne Werkzeug entfernen. So gewährleisten Sie mithilfe der U-SICHERUNG, dass der Klingenwechsel nur von ausgewählten Mitarbeitern vorgenommen werden kann.

### TASCHENCLIP

NR. 9853



Der Taschenclip passt zu allen SECUNORM PROFI-Messern für Rechtshänder. Stecken Sie den Clip ganz einfach durch die Öse am Ende des Griffs. Danach können Sie Ihr Schneidwerkzeug z. B. an Ihrer Hosentasche befestigen.

## HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com