

# DATENBLATT



## edding Tonerkartusche EDD-1032 ersetzt Brother DR-2000

- Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother DR-2000
- Druckfarbe: Trommeleinheit
- Seitenreichweite: 12.000 Seiten
- Seitenergiebigkeit nach: 5% Tonerdeckung
- Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 7010, DCP 7010 L, DCP 7020, DCP 7025, Fax 2820, Fax 2820 ML, Fax 2820 P, Fax 2820 Series, Fax 2825, Fax 2825 ML, Fax 2920, Fax 2920 ML, Fax 2920 P, Fax 2920 Series, HL 2020, HL 2030, HL 2030 R, HL 2032, HL 2032 DN, HL 2040, HL 2040 N, HL 2040 R, HL 2040 Series, HL 2050, HL 2070 N, HL 2070 NR, MFC 7220, MFC 7220 N, MFC 7225 N, MFC 7240, MFC 7290, MFC 7420, MFC 7420 N, MFC 7820, MFC 7820 N, Lenovo LJ 2000, Lenovo LJ 2000 Series, Lenovo LJ 2050 N, Lenovo M 3020, Lenovo M 3120, Lenovo M 3220, Lenovo M 7020, Lenovo M 7030, Lenovo M 7120, Lenovo M 7130

Art.No. **18-1032**

GTIN **4004764981731**

Kein Bild verfügbar

Kein Bild verfügbar

# DATENBLATT



## Spezifikationen

Modell	EDD-1032
Enthaltene Farben	Ohne Farbe
Produktgarantie	3 Jahre

## Logistik

GTIN	4004764981731
Artikelnummer	18-1032
Menge	1 Stück
Verpackungsmaße	129 x 206 x 344 mm
Gewicht (brutto/netto)	717 G / 460 G
Herkunftsland	Marokko

# DATENBLATT

## Produktübersicht

Article name	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindestbestellmenge
EDD-1000 ersetzt Brother TN-2120 - schwarz - 2.600 Seiten	18-1000	4004764954834	1
EDD-1001 ersetzt Brother TN-2220 / TN-2010 - schwarz - 2.600 Seiten	18-1001	4004764954841	1
EDD-1002 ersetzt Brother TN-2000 - schwarz - 2.500 Seiten	18-1002	4004764954858	1
EDD-1003 ersetzt Brother TN-3170 - schwarz - 7.000 Seiten	18-1003	4004764954865	1
EDD-1004 ersetzt Brother TN-2005 - schwarz - 1.500 Seiten	18-1004	4004764954872	1
EDD-1005 ersetzt Brother TN-6600 / TN-6300 - schwarz - 6.000 Seiten	18-1005	4004764954889	1
EDD-1010 ersetzt Brother TN-3280 - schwarz - 8.000 Seiten	18-1010	4004764954933	1
EDD-1012 ersetzt Brother TN-230Bk - schwarz - 2.200 Seiten	18-1012	4004764954957	1
EDD-1013 ersetzt Brother TN-230C - cyan - 1.400 Seiten	18-1013	4004764954964	1
EDD-1014 ersetzt Brother TN-230M - magenta - 1.400 Seiten	18-1014	4004764954971	1
EDD-1015 ersetzt Brother TN-230Y - gelb - 1.400 Seiten	18-1015	4004764954988	1
EDD-1016 ersetzt Brother TN-325Bk - schwarz - 4.000 Seiten	18-1016	4004764981830	1
EDD-1017 ersetzt Brother TN-325C - cyan - 3.500 Seiten	18-1017	4004764981847	1
EDD-1018 ersetzt Brother TN-325M - magenta - 3.500 Seiten	18-1018	4004764981854	1
EDD-1019 ersetzt Brother TN-325Y - gelb - 3.500 Seiten	18-1019	4004764981861	1
EDD-1020 ersetzt Brother TN-320BK - schwarz - 2.500 Seiten	18-1020	4004764981878	1
EDD-1021 ersetzt Brother TN-320C - cyan - 1.500 Seiten	18-1021	4004764981885	1
EDD-1022 ersetzt Brother TN-320M - magenta - 1.500 Seiten	18-1022	4004764981892	1
EDD-1023 ersetzt Brother TN-320Y - gelb - 1.500 Seiten	18-1023	4004764981908	1
EDD-1028 ersetzt Brother TN-241BK / TN-242BK - schwarz - 2.500 Seiten	18-1028	4004764982042	1
EDD-1029 ersetzt Brother TN-245C / TN-246C - cyan - 2.200 Seiten	18-1029	4004764982110	1
EDD-1030 ersetzt Brother TN-245M / TN-246M - magenta - 2.200 Seiten	18-1030	4004764982127	1
EDD-1031 ersetzt Brother TN-245Y / TN-246Y - gelb - 2.200 Seiten	18-1031	4004764982134	1
EDD-1032 ersetzt Brother DR-2000 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten	18-1032	4004764981731	1
EDD-1033 ersetzt Brother DR-2100 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten	18-1033	4004764981748	1
EDD-1034 ersetzt Brother DR-3200 - Trommeleinheit - 25.000 Seiten	18-1034	4004764981755	1
EDD-1036 ersetzt Brother TN-3280 - schwarz - 11.000 Seiten	18-1036	4004764981779	1
EDD-1038 ersetzt Brother DR-6000 - Trommeleinheit - 20.000 Seiten	18-1038	4004764981793	1
EDD-1039 ersetzt Brother TN-2210 / TN-2010 - schwarz - 1.200 Seiten	18-1039	4004764981809	1
EDD-1040 ersetzt Brother TN-2110 - schwarz - 1.500 Seiten	18-1040	4004764981816	1
EDD-1041 ersetzt Brother DR-2200 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten	18-1041	4004764981823	1
EDD-1042 ersetzt Brother DR-3100 - Trommeleinheit - 25.000 Seiten	18-1042	4004764981953	1
EDD-1043 ersetzt Brother TN-3230 - schwarz - 3.000 Seiten	18-1043	4004764981960	1
EDD-1044 ersetzt Brother TN-3330 - schwarz - 3.000 Seiten	18-1044	4004764981984	1
EDD-1045 ersetzt Brother TN-3380 - schwarz - 8.000 Seiten	18-1045	4004764981991	1
EDD-1046 ersetzt Brother DR-3300 - Trommeleinheit - 30.000 Seiten	18-1046	4004764982004	1
EDD-1049 ersetzt Brother TN-3390 - schwarz - 12.000 Seiten	18-1049	4004764982035	1
EDD-1050 ersetzt Brother TN-2320 / TN-2310 - schwarz - 2.600 Seiten	18-1050	4057305001214	1
EDD-1051 ersetzt Brother DR-2300 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten	18-1051	4057305019042	1
EDD-1052 ersetzt Brother TN-326BK - schwarz - 4.000 Seiten	18-1052	4057305007438	1
EDD-1053 ersetzt Brother TN-326C - cyan - 3.500 Seiten	18-1053	4057305007827	1
EDD-1054 ersetzt Brother TN-326M - magenta - 3.500 Seiten	18-1054	4057305007445	1
EDD-1055 ersetzt Brother TN-326Y - gelb - 3.500 Seiten	18-1055	4057305007452	1
EDD-1056 ersetzt Brother TN-329BK - schwarz - 6.000 Seiten	18-1056	4057305007469	1
EDD-1057 ersetzt Brother TN-329C - cyan - 6.000 Seiten	18-1057	4057305007476	1
EDD-1058 ersetzt Brother TN-329M - magenta - 6.000 Seiten	18-1058	4057305007483	1
EDD-1059 ersetzt Brother TN-329Y - gelb - 6.000 Seiten	18-1059	4057305007490	1
EDD-1060 ersetzt Brother TN-1050 - schwarz - 1.000 Seiten	18-1060	4057305007421	1
EDD-1065 ersetzt Brother DR-1050 - Trommeleinheit - 10.000 Seiten	18-1065	4057305019011	1
EDD-1066 ersetzt Brother TN-3430 - schwarz - 3.000 Seiten	18-1066	4057305019028	1
EDD-1067 ersetzt Brother TN-3480 - schwarz - 8.000 Seiten	18-1067	4057305019035	1
EDD-1068 ersetzt Brother TN-2420 - schwarz - 3.000 Seiten	18-1068	4057305025005	1
EDD-1072 ersetzt Brother TN-247BK - schwarz - 3.000 Seiten	18-1072	4057305046819	1
EDD-1073 ersetzt Brother TN-247C - cyan - 2.300 Seiten	18-1073	4057305046826	1
EDD-1074 ersetzt Brother TN-247M - magenta - 2.300 Seiten	18-1074	4057305046833	1
EDD-1075 ersetzt Brother TN-247Y - gelb - 2.300 Seiten	18-1075	4057305046840	1
EDD-1076 ersetzt Brother DR-3400 - Drum - 50.000 Seiten	18-1076	4057305054524	1
EDD-1077 ersetzt Brother TN-421BK - schwarz - 3.000 Seiten	18-1077	4057305054449	1
EDD-1078 ersetzt Brother TN-421C - cyan - 1.800 Seiten	18-1078	4057305054456	1
EDD-1079 ersetzt Brother TN-421M - magenta - 1.800 Seiten	18-1079	4057305054463	1
EDD-1080 ersetzt Brother TN-421Y - gelb - 1.800 Seiten	18-1080	4057305054470	1

# DATENBLATT

## Produktübersicht

Article name	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindestb estellmen ge
EDD-1081 ersetzt Brother TN-423BK - schwarz - 6.500 Seiten	18-1081	4057305054487	1
EDD-1082 ersetzt Brother TN-423C - cyan - 4.000 Seiten	18-1082	4057305054494	1
EDD-1083 ersetzt Brother TN-423M - magenta - 4.000 Seiten	18-1083	4057305054500	1
EDD-1084 ersetzt Brother TN-423Y - gelb - 4.000 Seiten	18-1084	4057305054517	1