

ECturn  
DE Gestänge  
GB Linkage

DE Montageanleitung  
GB Mounting instructions

**GEZE**

**Germany**  
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH  
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung Nord/Ost  
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung West  
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung Mitte  
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH  
Niederlassung Süd  
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH  
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE Service GmbH  
Niederlassung Berlin  
E-Mail: service-info.de@geze.com

**Austria**  
GEZE Austria GmbH  
E-Mail: austria.at@geze.com

**Baltic States**  
GEZE GmbH Baltic States office  
E-Mail: office-latvia@geze.com

**Benelux**  
GEZE Benelux B.V.  
E-Mail: benelux.nl@geze.com

**Bulgaria**  
GEZE Bulgaria - Trade  
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

**China**  
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
Branch Office Shanghai  
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
Branch Office Guangzhou  
E-Mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.  
Branch Office Beijing  
E-Mail: gezebj@geze.com.cn

**France**  
GEZE France S.A.R.L.  
E-Mail: france.fr@geze.com

**Hungary**  
GEZE Hungary Kft.  
E-Mail: office-hungary@geze.com

**Iberia**  
GEZE Iberia S.R.L.  
E-Mail: info@geze.es

**India**  
GEZE India Private Ltd.  
E-Mail: office-india@geze.com

**Italy**  
GEZE Italia Srl  
E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl  
E-Mail: roma@geze.biz

**Kazakhstan**  
GEZE Central Asia  
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

**Poland**  
GEZE Polska Sp.z o.o.  
E-Mail: geze.pl@geze.com

**Romania**  
GEZE GmbH Repräsentant  
Romania  
E-Mail: office-romania@geze.com

**Russian Federation**  
GEZE GmbH Representative Office  
Russia  
E-Mail: office-russia@geze.com

**Scandinavia**  
GEZE Scandinavia AB  
E-Mail: sverige.se@geze.com

GEZE Norway  
E-Mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland  
E-Mail: finland.se@geze.com

GEZE Denmark  
E-Mail: danmark.se@geze.com

**South Africa**  
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.  
E-Mail: info@dclsa.co.za

**Switzerland**  
GEZE Schweiz AG  
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

**Turkey**  
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul  
E-Mail: office-turkey@geze.com

**Ukraine**  
Repräsentanz GEZE GmbH Ukraine  
E-Mail: office-ukraine@geze.com

**United Arab Emirates/GCC**  
GEZE Middle East  
E-Mail: geze@emirates.net.ae

**United Kingdom**  
GEZE UK Ltd.  
E-Mail: info.uk@geze.com

**GEZE GmbH**  
P.O.Box 1363  
71229 Leonberg  
Germany

Tel.: 0049 7152 203-0  
Fax: 0049 7152 203-310  
**www.geze.com**



134590-00

**GEZE**

## Montage / Mounting



- ▶ Für Verschraubung am Antrieb nur mitgelieferte Schrauben mit Beschichtung im unteren Gewindeabschnitt verwenden!
- ▶ Schrauben mit Beschichtung nicht mehrmals verwenden!

- ▶ To tighten the linkage at the drive shaft only use the provided screws with coating at the end of the thread!
- ▶ Use the coated screws only once!


- ▶ Gestängeschraube(n) öffnen.
- ▶ Tür in Geschlossen-Stellung bringen.
- ▶ Hebel (2) an Tür/Türrahmen montieren.
- ▶ Hebel (1) auf die Antriebswelle setzen und mitgelieferte Schraube mit 15 Nm anziehen.

- ▶ Loose linkage screws.
- ▶ Close the door.
- ▶ Mount rod lever (2) at the door/door frame.
- ▶ Mount rod lever (1) onto the drive shaft and tighten the provided screw with 15 Nm.




- ▶ Externen Türbegrenzer montieren!
- ▶ Mount external door buffer!


Türblattmontage – Bandseite /  
Door leaf mounting, hinge side




Kopfmontage – Bandgegenseite /  
Transom mounting, opposite hinge side




Mit Montageplatte und Gestänge /  
with mounting plate and linkage



Mit Montageplatte und Gestänge /  
with mounting plate and linkage



Direktbefestigung mit Gestänge /  
direct fitting with linkage



Direktbefestigung mit Gestänge /  
direct fitting with linkage

