

**Betriebsanleitung für
60bar Hochdruckregler**

DE

**Operating Instructions for
60bar High Pressure Regulator**

GB

**Instructions de service des
60bar régulateur de haute pression**

FR



BG I



BG II

Jedes druckluftangetriebene Gerät braucht einen bestimmten Betriebsdruck. Dieser ist in der Praxis nicht immer gleich dem Leitungsdruck. Es ist die Aufgabe des Druckreglers, einen bestimmten Betriebsdruck (Sekundärdruck) herzustellen und diesen unabhängig vom Luftdurchsatz und schwankendem Leitungsdruck (Primärdruck) konstant zu halten. Im Normalfall werden Druckregler mit Rücksteuerung verwendet. Diese haben den Vorteil, dass der Hinterdruck ohne Luftentnahme durch Zurückdrehen der Einstellschraube vermindert werden kann.

Um Transportschäden an den Geräten mit montierten Manometern zu vermeiden, werden diese nur noch lose beigelegt.

Um Ausfälle zu vermeiden, sollte ein Filter vorgeschaltet werden

Every machine operated by compressed air requires a certain operating pressure. In practice, this is not always the same as the pressure in the pipeline. The function of the pressure reducer or regulator is to establish a certain operating (secondary) pressure and to maintain this at a constant level irrespective of the air flow and fluctuating pressure in the line (Primary pressure). Normally, pressure reducers with secondary control functions are used for compressed air treatment units. These offer the advantage of permitting the working pressure to be reduced with no loss of air with the easing-off of the adjusting screw.

Avoiding the gauge-mounted maintenance units to be not involved in transport damages, the gauges will be only added loosely in future.

Install a filter to avoid breakdowns

Chaque appareil fonctionnant à l'air comprimé a besoin d'une pression de service déterminée. Dans la pratique, cette pression n'est pas toujours égale à la pression de conduite. La fonction d'un manodétendeur ou d'une manostat est d'établir une certaine pression de service (pression secondaire) et de la maintenir constante indépendamment du débit d'air et de la pression de conduite fluctuante (pression primaire). En règle générale, on utilise des manodétendeurs à commande par impulsions inverses, qui présentent l'avantage de permettre la réduction de la pression secondaire en dévissant la vis de réglage, sans prélèvement d'air.

Pour éviter des dommages des transports, les manomètres vont aplanir en vrac aux appareils. L'assemblage impeccable des manomètres est permis par le joint.

Pour éviter les pannes, il est conseillé d'installer un filtre en amont

Abteilung QS/Dokumentation

Tel.: 07125 9497-41, -260

Fax: 07125 9497-97

email: zedok@riegler.de

Ausgabe 03/2011

RIEGLER & Co. KG

www.riegler.de

Technische Änderungen vorbehalten.

1.2

Bedienungsanleitung**Hochdruckregler 60 bar**

Artikel Nr. 637.901 bis 637.914
Ident Nr. 101147 bis 101154

**Messingdruckregler
(Kolbenbauart) in Durchgangsform**

Einbau: In Pfeilrichtung, Vordruck max. 60bar.

Druckeinstellung: Vor Inbetriebnahme durch Herausdrehen der Einstellschraube entlasten. Danach wieder durch Rechtsdrehung soweit eindrehen, bis das Manometer am Druckregler den gewünschten Arbeitsdruck anzeigt. Die Einstellung sollte durch die Kontermutter gesichert werden.

Wartung: O-Ringe am Dichtkegel und Führungsstift ca. alle 6 Monate einfetten (Trockene Luft trocknet die O-Ringe). Dazu Druckluft abstellen, Gerät drucklos machen. Kappe abschrauben, Dichtkegel herausnehmen, O-Ringe und Stift leicht einfetten.

Ersatzteile	Art.-Nr.
Dichtkegel komplett (BG I)	406-37
Dichtkegel komplett (BG II)	302-6

Technische Daten BGI/BGII

Max. Vordruck	60bar
Max. Arbeitsdruck	12, 22, 35 und 50bar
Nennweite	DN 12/DN20
Material	Dichtungen – NBR
Gewicht	1.500/7.100g
Durchfluss*	1.400/5.000l/min
Rücksteuerhysterese	~1 bar
Anschluss	G 1/4, G 3/8 / G 1
Betriebstemperatur	10 °C bis +90 °C

* $p_1 = 20 \text{ bar}$, $p_2 = 10 \text{ bar}$ und $\Delta p = 4 \text{ bar}$

**Brass pressure regulator (ram
construction type) in straightway form**

Installation: In direction of arrow, max. primary pressure 60bar.

Pressure adjustment: Before use, relieve pressure by unscrewing the adjusting screw. Now tighten it again (turn clockwise) until the pressure gauge on the pressure reducer indicates the desired working pressure. The settings should be fixed by the securing nut.

Maintenance: Grease the O-rings on the sealing nipple and guide pin once every six months. Dry air dries the O-rings. Shut off the compressed air, depressurize the instrument, unscrew the milled cap, remove the sealing cone, lightly grease the O-Ring and pin.

Spare parts	Art.-No.
Complete sealing cone (BG I)	406-37
Complete sealing cone (BG II)	302-6

Technical data BGI/BGII

Max. precompression	60bar
Max. operating pressure	12, 22, 35 and 50 bar
Nominal width	DN 12/DN20
Material	seals – NBR
Weight	1.500/7.100g
Flow rates*	1.400/5.000l/min
Rev. control hysteresis	~1 bar
Connection	G 1/4, G 3/8 / G 1
Operating temperature	10 °C bis +90 °C

* $p_1 = 20 \text{ bar}$, $p_2 = 10 \text{ bar}$ and $\Delta p = 4 \text{ bar}$

**Régulateur de pression en laiton (avec
actionneur à piston) de forme usuelle**

Montage: dans le sens de la flèche, pression primaire: 60bar max.

Réglage de la pression: avant la mise en service, réduire la pression en dévissant la vis de réglage. Puis la tourner vers la droite jusqu'à ce que le manomètre du manodétendeur indique la plage de service souhaitée. Le réglage doit être sécurisé à l'aide de l'écrou de blocage.

Entretien: environ tous les six mois, graisser légèrement les joints toriques de la bague bicône et la tige de guidage, car l'air sec dessèche les joints toriques. A cet effet, couper l'arrivée d'air comprimé, mettre l'appareil hors pression, dévisser le couvercle moleté, retirer la bague bicône, graisser légèrement les joints toriques et la tige.

Pièces de rechange	Art.-No.
Raccord de graissage complet sur (BG I)	406-37
Raccord de graissage complet sur (BG II)	302-6

Caractéristiques techniques BGI/BGII

Prépression max	60 bar
Plage de régulation max	12, 22, 35 et 50 bar
Diamètre nominal	DN 12/DN20
Matériau	Joints – NBR
Poids	1.500/7.100g
Débit nominal*	1.400/5.000l/min
Hystérèse	~1 bar
Raccord	G 1/4, G 3/8 / G 1
Température d'utilisation	10 °C bis +90 °C

* $p_1 = 20 \text{ bar}$, $p_2 = 10 \text{ bar}$ et $\Delta p = 4 \text{ bar}$

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

No liability will be accepted for any damage arising as a result of the nonobservance of the foregoing instructions.

Si vous n'accepter pas les instructions, on ne pourra pas prendre la responsabilité pour les dommages.