

Als Sonderzubehör erhältlich



Düsen-Set 2
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351255
EAN-Code: 4006825635676
Einhell Accessory



Faltenfilter mit Schraubdeckel
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351113
EAN-Code: 4006825566512
Einhell Accessory



Stofffilter
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351140
EAN-Code: 4006825231151
Einhell Accessory



Schmutzfangsack 30L (5er Set)
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351170
EAN-Code: 4006825528763
Einhell Accessory



5 tlg. Zubehör-Set 64mm
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2362010
EAN-Code: 4006825604290
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Vliesbeutel 40L (5er Set)
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351195
EAN-Code: 4006825625691
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Teppichbürste rund
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351230
EAN-Code: 4006825630091
Einhell Accessory



Polsterbürste weich
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351225
EAN-Code: 4006825630084
Einhell Accessory



Düsen-Set 1
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351235
EAN-Code: 4006825630107
Einhell Accessory



Autoreinigungsset
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351245
EAN-Code: 4006825630121
Einhell Accessory



Fugendüse lang
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351205
EAN-Code: 4006825630046
Einhell Accessory



Universaldüse klein
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351210
EAN-Code: 4006825630053
Einhell Accessory



Bodendüse universal
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351215
EAN-Code: 4006825630060
Einhell Accessory



Polsterbürste hart
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351220
EAN-Code: 4006825630077
Einhell Accessory



Schaumstofffilter (5er Set)
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351132
EAN-Code: 4006825644098
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Saugschlauch Premium
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2362005
EAN-Code: 4006825651980
Einhell Accessory



Saugschlauch
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2362000
EAN-Code: 4006825543018
Einhell Accessory



Bohrdüse
Nass-Trockensauger-Zubehör
Art.-Nr.: 2351233
EAN-Code: 4006825653960
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Laufzeit (in min.)

Used Mode	BOOST	
Usage	vacuuming	
Unit of measure	Min.	
1.5 Ah PXC	6	
2.0 Ah PXC	8	
2.5 Ah PXC	10	
2.6 Ah PXC+	10.4	
3.0 Ah PXC	12	
3.0 Ah PXC+	12	
4.0 Ah PXC	16	
5.2 Ah PXC+	21	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	16	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	24	
best performance with min.	3.0 Ah	
reason for best performance recommendation	capacity	

Laufzeit (in min.)

Used Mode	ECO	
Usage	vacuuming	
Unit of measure	Min.	
1.5 Ah PXC	8	
2.0 Ah PXC	11	
2.5 Ah PXC	13	
2.6 Ah PXC+	14	
3.0 Ah PXC	16	
3.0 Ah PXC+	16	
4.0 Ah PXC	22	
5.2 Ah PXC+	28	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	22	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	33	