

# decotric Tapetenablöser

Löst schnell und einfach Tapeten aller Art.

**Anwendungsbereich:**

*decotric Tapetenablöser* eignet sich zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil- und Vinyltapeten sowie Raufaser.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	nichtionische Tenside
Dichte:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 7
Verbrauch:	250 ml reichen für bis zu 100 m <sup>2</sup> - je nach Verdünnung und Auftragsmenge

**Verarbeitung:**

Zum Ablösen von unbeschichteten Tapeten 250 ml *decotric Tapetenablöser* in 15 l Wasser einrühren. Bei Vinyl- oder beschichteten Tapeten 250 ml Tapetenablöser mit 8 – 10 l Wasser verdünnen. Heißes Wasser erhöht die Ablösewirkung.

Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät (Sprühnebel nicht einatmen) satt auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschließend können die durchgeweichten Tapeten leicht abgezogen werden.

Wasserfeste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen.

*decotric Tapetenablöser* ist neutral, Flecken lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt.

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

**Wichtige Hinweise:**

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):

Kennzeichnung: Xi - Reizend.

Enthält nichtionische Tenside

Gefahr ernster Augenschäden

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Lagerung:**

Gebinde gut verschlossen und kühl lagern!

**Artikel-Nr.:**

109

**Gebindegrößen:**

PE-Flasche	à 250 ml
PE-Flasche	à 1 l
PE-Kanister	à 5 l