



# Einhell

# CLASSIC

## POWER X-CHANGE

Akku-Rasentrimmer

**GC-CT 18/24 Li P-Solo**

Art.-Nr.: 3411104

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635690

Der Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P-Solo ist der ideale Helfer, um Garten und Rasenstreifen auf Vordermann zu bringen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie: die kraftvollen Systemakkus finden bei allen Geräten der Reihe Anwendung. Für den Betrieb ist eine 18 V-Batterie notwendig. Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten ermöglicht der Zusatzhandgriff für die Zweihandführung. Gehäuse und Zusatzgriff sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Die Schnittbreite beträgt 24 cm bei 8.500 Umdr./Minute. Zum Lieferumfang gehören 20 St. Kunststoffmesser. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Ermüdungsfreies und agiles Arbeiten durch geringes Gewicht
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
- Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

## Technische Daten

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| - Umdrehungen Messer   | 8500 rpm |
| - Schnittbreite Messer | 24 cm    |
| - Anzahl Akkus         | 0 STK    |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.2 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 2 kg               |
| - Maße Einzelverpackung           | 180 x 150 x 490 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 8 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 17 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 635 x 505 x 390 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1600   3280   3936 |



ADDITIONAL HANDLE



EASY HANDLING




INCL. 20 pieces BLADES




NOT BATTERY POWERED (NOT INCLUDED)



No Akku enthalten - Kein Ladegerät enthalten.  
Não inclui bateria - Não inclui carregador.  
No battery included - No charger included.



18 V



24 cm



LOW WEIGHT  
EASY HANDLING

## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer  
Rasentrimmer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405730  
EAN-Code: 4006825560404  
Einhell Grey



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle

 Trimmen<sup>1</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle	Trimmen <sup>1</sup> (Min.)
1.5 Ah	40
2.0 Ah	55
2.5 Ah	65
3.0 Ah	80
4.0 Ah	125
5.2 Ah	160
6.0 Ah	180

Testaufbau:

1) -