

FORMAT 132 Vorgeformte Einwegmaske FFP3 Mit Ventil BEK130-001-02R

Konformität:

Die Maske entspricht den Anforderungen der EN149:2001+A1 2009. Baumusterprüfbescheinigung NR 73728 ausgestellt durch BSi Product Certification.

Leistung:

Die Maske bietet einen Schutz bis 30-Fachen des Grenzwertes gegen Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- oder Ölbasis.

Markierung:

EN149:2001+A1 2009 FFP3 NR

Hergestellt aus:

Vlies, Polystyrene Ausatemventil mit Gummi-Membrane

Anwendungsanleitung:

Beim Aufsetzen der Maske beachten Sie bitte das mitgelieferte Instruktionsblatt.



Benutzungsbeschränkungen:

Der Schutz kann nur gewährleistet werden, wenn die Maske auch korrekt aufgesetzt wurde. In Ausnahmefällen kann der Hautkontakt mit der Maske eine Allergische Reaktion hervorrufen. Falls es vorkommt, verlassen Sie den Gefahrenbereich, nehmen Sie die Maske ab und falls nötig suchen Sie Ihren Arzt auf.

Bemerkungen:

- i. *Das Verfallsdatum der Masken ist auf der Verpackung gedruckt.*
- ii. *Nicht in Bereichen anzuwenden, in denen das Risiko von chemischen Gasen besteht.*
- iii. *Nur anzuwenden in gut belüfteten Räumen mit genügend Sauerstoff und keiner explosionsfähigen Atmosphäre.*
- iv. *Bevor Sie den Gefahrenbereich betreten, setzen Sie die Maske auf und stellen Sie sicher, dass diese einen richtigen, dichten Sitz hat.*
- v. *Die nominelle Lebensdauer der Maske beträgt einen Tag (basierend auf einer 8-Stündigen Arbeitsschicht) Diese kann jedoch durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Luftzug oder die Konzentration der Schadstoffe am Arbeitsplatz. Die Maske soll deshalb sofort ausgetauscht werden wenn a) Das Atmen durch Ablagern von Schadstoffen Schwierigkeiten bereitet b) Die Schadstoffe durch die Maske durchdringen und können durch Schmecken, Riechen etc festgestellt werden; c) Die Maske beschädigt wird.*
- vi. *Diese Maske ist nicht fuer Arbeitnehmer mit Gesichtsbehaarung geeignet.*

Reinigung und Pflege:

Nicht zutreffend; Einwegmaske.

Aufbewahrung:

Die Masken vor direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien schützen. Trocken lagern.

